Privia

PX-850

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

Sicherheitsmaßregeln

Bevor Sie die Verwendung des Pianos versuchen, lesen Sie unbedingt die separaten "Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Sicherheit".



Wichtig!

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Bevor Sie das optionale Netzgerät AD-E24250LW für die Stromversorgung dieses Produkts verwenden, überprüfen Sie unbedingt zuerst das Netzgerät auf Beschädigungen. Kontrollieren Sie besonders sorgfältig das Stromkabel auf Schnitte, Bruch, freiliegende Drähte und andere ernsthafte Schäden. Lassen Sie niemals Kinder ein ernsthaft beschädigtes Netzgerät verwenden.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren ausgelegt.
- Verwenden Sie nur das CASIO Netzgerät AD-E24250LW.
- · Das Netzgerät ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie immer das Netzgerät ab, bevor Sie das Produkt reinigen.



Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.

Konformitätserklärung gemäß EU-Richtlinie

 ϵ


Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan


Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany


Inhalt

Vorbereitung	
Montieren des StändersG-3	9 Netzdose
Anschließen des Kabels	·
Anbringen des Notenhalters	
Öffnen und Schließen des Pianodeckels G-4	4 Mitgeliefertes und optionales Zubehör
Allgemeine AnleitungG-2	USB-Gerät-Modus
FUNCTION-Taste	Sendekanal G-25
Speichern von Einstellungen und Bedienungssperre G-3	Local Control
	Bestätigungston G-29
NetzdoseG-4	- ·
Ein- oder Ausschalten des Stroms	USB-Flash-Drive-Modus
Spielen mit verschiedenen	Formatieren
KlangfarbenG-5	Speichern
Wählen und Spielen einer Klangfarbe	Laden G-2
Ändern der Klangfarben-Eigenschaften für	Löschen
akustisches Klavier G-7	U3D-1 I8311-D11VE
Mischen von zwei Klangfarben	Speighern von standerdmäßigen Audiodaten
Verwenden von Effekten	(WAV-Dateien) auf einem USB-Flash-Drive G-20
Benutzen der Digitalpiano-Pedale	Anschließen und Entfernen eines
Benutzen des Metronoms	OSB-Flash-blives all das bzw. volit bigitalpiano G-2
Spielen eines Klavierduetts	Chaicham ainea aufranammanan Canas auf ainem
Wiedergeben eines Songs G-12	Speichern eines aufgenommenen Songs auf einem USB-Flash-Drive
Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs G-12	USD-1 IaSH-DHVE
Wiedergeben eines ausgewählten	USB-Flash-Drive in den Speicher des Digitalpianos G-30
Musikbibliothek-Songs	Daten auf einem USB-Flash-Drive löschen
Üben mit einem Song aus der Musikbibliothek G-13	Emidene Wiedergabe emide Conge von emem
Wiedergeben von Audiodaten auf einem USB-Flash-Drive	USB-Flash-Drive
	- Chicratizoigon
Aufnahme und Wiedergabe G-15	
Aufnehmen im integrierten Songspeicher (Songrecorder) G-15	Mindestsystemanforderungen an den Computer G-35
(Songrecorder) G-15 Benutzen der SONG RECORDER -Taste	Digitalplano an den computer ansomicisch
Aufnehmen auf einem USB-Flash-Drive	MIDI verwenden
(Audiorecorder)	
	ReferenzG-47
Konfigurieren von Einstellungen	Störungsbeseitigung
über die Tastatur	Technische Daten
Einstellungen über die Tastatur vornehmen	
Für Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur G-22 Parameterliste	A I A -
Klangfarbenwahl	
Hall (Reverb)	
Chorus	3
Brillanz G-23	•
Mischbalance	
Tempo (TEMPO)	
Songwahl (SONG SELECT)	
Song-Lautstärke	
Metronomtakt (METRONOME BEAT)	
Keyboard-Tonhöhe (Transponierung)	
Keyboard-Stimmung (Tuning)	
Oktavverschiebung	
Temperierung	
Temperierungswahl G-24	In dieser Bedienungsanleitung genannte Firmen- und
Temperierungs-Basisnote	
Anschlagsdynamik (TOUCH RESPONSE) G-24	l II anderer Firmen.

Allgemeine Anleitung







↑ VORSICHT

• Achten Sie beim Spielen auf der Tastatur darauf, dass die Abdeckung ganz geöffnet sein muss. Wenn die Abdeckung nicht vollständig geöffnet ist, kann sie sich plötzlich schließen und Ihre Finger einklemmen.

HINWEIS

- Die hier fett gedruckten Bezeichnungen sind im Text dieser Anleitung stets durch Fettdruck hervorgehoben.
- ① **(POWER)** (Stromtaste)
- ② VOLUME (Lautstärkeregler)
- ③ AUDIO RECORDER, FUNCTION (Audiorecorder- & Funktionstaste)
- ④ SONG ►/■ (Songtaste)
- SONG RECORDER (L/R) (Songrecordertaste)
- ® METRONOME, DUET (Metronom- & Duetttaste)
- ② GRAND PIANO (CONCERT) (Flügeltaste (Konzert)), HAMMER RESPONSE (Hammeranschlagtaste)
- ® GRAND PIANO (MODERN) (Flügeltaste (Modern)), STRING RESONANCE (Streichertaste)

- Pedalbuchse
- 11 USB-Flash-Drive-Port
- 12 USB-Port
- ① DC 24V-Anschluss
- LINE OUT R, L/MONO
 (Line-Ausgang R & L/MONO-Buchsen)
- (5) **PHONES** (Kopfhörerbuchsen)
- Stromlampe

FUNCTION-Taste

Die **FUNCTION**-Taste wird beim Konfigurieren einer Reihe von Digitalpiano-Einstellungen verwendet. Für die **FUNCTION**-Taste gilt im Wesentlichen das Folgende.

 Zum Ändern einer Einstellung wird die FUNCTION-Taste gedrückt gehalten, während die Taste betätigt wird, der die zu wählende Einstellung zugeordnet ist.

Beispiel: "Eine Klangfarbe wählen" auf Seite G-5

HINWEIS

 Näheres zur Bedienung und den Einstellungen siehe "Konfigurieren von Einstellungen über die Tastatur" auf Seite G-21.



Speichern von Einstellungen und Bedienungssperre

Sie können die aktuellen Einstellungen des Digitalpianos speichern und die Tasten zum Schutz vor Bedienungsfehlern sperren. Näheres siehe "Parameterliste" auf den Seiten G-23 - G-25.

Netzdose

Wenn der Ständer fertig montiert ist, schalten Sie das Digitalpiano ein. Näheres siehe "Vorbereitung" auf Seite G-39.

Ein- oder Ausschalten des Stroms

1 ■ Schalten Sie den Strom des Digitalpianos mit der 🖰 (POWER)-Taste ein.



- Dies lässt die 🖒 (POWER)-Taste leuchten.
- Beim Einschalten des Digitalpianos läuft zunächst ein Startvorgang ab, um das System zu initialisieren.
 Während der Systeminitialisierung blinken etwa fünf Sekunden lang der Reihe nach die Lampen der Klangfarbentasten, um anzuzeigen, dass die Systeminitialisierung läuft.
- 2. Zum Ausschalten des Digitalpianos halten Sie die (D (POWER)-Taste bitte gedrückt, bis die Taste erlischt.

HINWEIS

• Drücken der 🖰 (POWER)-Taste zum Ausschalten des Stroms schaltet das Digitalpiano in einen Bereitschaftsstatus. Auch im Bereitschaftsstatus fließt im Digitalpiano noch ein geringer Strom. Wenn Sie das Digitalpiano längere Zeit nicht zu benutzen gedenken sowie im Falle eines heranziehenden Gewitters ziehen Sie bitte unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Ausschaltautomatik

Um Strom zu sparen, besitzt das Digitalpiano eine Ausschaltautomatik, die den Strom ausschaltet, wenn eine bestimmte Zeitdauer ohne weitere Bedienung verstreicht. Die Ansprechzeit der Ausschaltautomatik beträgt circa vier Stunden.

 Mit dem folgenden Vorgehen können Sie die Ausschaltautomatik auch vorübergehend deaktivieren.

■ Ausschaltautomatik deaktivieren

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Digitalpiano die () (POWER)-Taste, um es auszuschalten.
- 2. Drücken Sie bei gedrückt gehaltener Taste FUNCTION die () (POWER)-Taste, um das Digitalpiano einzuschalten.




• Dies deaktiviert die Ausschaltautomatik.

HINWEIS


 Wenn das Digitalpiano nach den obigen Schritten das nächste Mal ausgeschaltet wird, ist die Ausschaltautomatik danach wieder aktiviert.

Spielen mit verschiedenen Klangfarben



Wählen und Spielen einer Klangfarbe

Dieses Digitalpiano besitzt 18 vorinstallierte Klangfarben.



• Die Namen der Klangfarben sind über den Tasten angegeben, denen sie zugeordnet sind.


Eine Klangfarbe wählen

- 1. Wählen Sie die gewünschte Klangfarbe.
 - Zum Wählen von GRAND PIANO (CONCERT oder MODERN) oder ELEC PIANO
 - Drücken Sie zum Wählen eine der GRAND PIANO-Tasten (CONCERT oder MODERN) oder die ELEC PIANO-Taste.



• Die Kontrolllampe der gewählten Klangfarbe leuchtet.

- Zum Wählen einer der anderen Klangfarben
 - Drücken Sie bei gedrückt gehaltener
 FUNCTION-Taste die Tastaturtaste, der die gewünschte Klangfarbe zugeordnet ist.



2. Stellen Sie mit dem VOLUME-Regler die Lautstärke ein.

HINWEIS

• Die ersten fünf der 18 vorinstallierten Klangfarben des Digitalpianos sind Konzertflügel-Klangfarben. Jede Klangfarbe hat eine ausgeprägte eigene Charakteristik und Sie sollten jeweils die Klangfarbe wählen, die am besten zum gespielten Song und ihren persönlichen Präferenzen passt. Die CONCERT- und MODERN-Klangfarben sind für schnellen, einfachen Zugriff direkt über Tasten abrufbar.


Klangfarbenname	Charakteristik
CONCERT	Dies ist eine komplette Konzertflügel-Klangfarbe mit Linear Morphing* für dynamische und natürliche Klangänderungen. Diese Klangfarbe wurde auf die Wiedergabe von Dämpfer-, Resonanz- und anderen Klaviernuancen optimiert, womit sie ideale Eignung für für praktisch jeden Klaviervortrag bietet.
MODERN	Diese Klangfarbe bietet einen hellen Konzertflügelklang. Lautstärke und Timbre dieser Klangfarbe zeichnen sich durch schnelles Ansprechen auf die Anschlagstärke und relativ starken Nachhall aus. Dieser Klang eignet sich besonders für dynamische und spritzige Darbietungen.
CLASSIC	Dies ist ein natürlicher Pianoklang, der dem eines akustischen Klaviers sehr nahe kommt. Während der Nachhall und andere auffälligen Effekte eher gedämpft sind, ist die Resonanz stärker ausgeprägt, was zarte Nuancen zum Ausdruck bringt. Dieser Klang eignet sich besonders für den Unterricht und zum Üben.
MELLOW	Warme und weiche Piano- Klangfarbe
BRIGHT	Helle und klare Piano-Klangfarbe

* Eine Funktion, die mit Hilfe von Computer-Morphing-Technologie nahtlose Übergänge zwischen Klang-Samples ermöglicht, die mit unterschiedlicher Dynamik von einem großen Konzertflügel aufgenommen wurden.

Bassklangfarben (BASS 1, BASS 2)

Wenn Sie in Schritt 1 der obigen Anleitung eine der beiden BASS (LOWER)-Klangfarben (1 oder 2) wählen, wird die gewählte Bassklangfarbe dem unteren Bereich (linke Seite) der Tastatur zugewiesen. Dem oberen Bereich (rechte Seite) wird die Klangfarbe zugewiesen, die beim Drücken der Taste BASS 1 oder BASS 2 gewählt war.

 Mit BASS 1 und BASS 2 können Sie die Tastatur effektiv auf zwei verschiedene Klangfarben aufteilen.



HINWEIS

- Zum Zurückschalten der Tastatur auf eine einzige Klangfarbe wählen Sie bitte einen anderen Klang als BASS 1 oder BASS 2.
- Sie können BASS 1 oder BASS 2 nur bei Aufnahme auf Spur 2 wählen.

Ändern der Klangfarben-Eigenschaften für akustisches Klavier

Die Klangfarben des Digitalpianos besitzen vorprogrammierte Elemente, die das charakteristische Nachklingen eines akustischen Klaviers erzeugen. Jedes dieser Elemente kann getrennt auf eine von vier Stufen eingestellt werden.

• HAMMER RESPONSE

Legt fest, wie schnell nach dem Anschlagen einer Taste die betreffende Note tatsächlich ertönt.

Einstellungen

- 1: Schnell 2: Flügeltypisch 3: Etwas langsamer
- 4: Langsam

STRING RESONANCE

Passt den charakteristischen Nachhall (Saitenresonanz) eines akustischen Klaviers an. Sie können die Nachhall an den gespielten Song oder den eigenen Geschmack anpassen.

Einstellungen

- 1: Unterdrückt 2: Leicht unterdrückt
- 3: Nachhall 4: Starker Nachhall

LID SIMULATOR


Stellt ein, wie der Klang je nach Öffnungszustand eines Konzertflügeldeckels nachklingt.

Einstellungen

- 1: Deckel zu 2: Deckel etwas geöffnet
- 3: Deckel ganz geöffnet 4: Deckel entfernt

HINWEIS

- Das Öffnen oder Schließen des Digitalpiano-Deckels hat auf die LID SIMULATOR-Einstellung keinen Einfluss.
- 1 Halten Sie die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für das Element, dessen Einstellung Sie ändern möchten.



- Jedes Drücken der Taste schaltet zur jeweils nächsten Option für die betreffende Einstellung weiter. Das Digitalpiano erzeugt ein Piepmuster, das die aktuell gewählte Option anzeigt:
 - Ein Piep: Option $1 \rightarrow Z$ wei Pieps: Option $2 \rightarrow$ Drei Pieps: Option $3 \rightarrow$ Vier Pieps: Option $4 \rightarrow$ Ein Piep: Option 1, usw.
- Die Lampe der jeweiligen Taste leuchtet, wenn die Standardeinstellung ihres Elements gewählt ist.

HINWEIS

- Zusätzlich zum Obigen besitzen die Piano-Klangfarben auch einen KEY OFF SIMULATOR (Key-Off-Simulator).
- KEY OFF SIMULATOR (Key-Off-Simulator)
 Bewirkt, dass die Noten beim Freigeben der Tastaturtasten abklingen.


Mischen von zwei Klangfarben

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie zwei Klangfarben für gleichzeitige Wiedergabe mischen (überlagern).

Beim Wählen der zu mischenden Klangfarben wird der zuerst gewählte Klang als Hauptklangfarbe und der zweite Klang als Zumischklangfarbe bezeichnet.

1. Halten Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Tastaturtaste für die erste zu mischende Klangfarbe und dann die Taste für die zweite Klangfarbe.

Beispiel: Zuerst die HARPSICHORD-Taste und dann die STRINGS 1-Taste drücken.




Zum Beenden des Zumischens wählen Sie bitte durch Drücken der GRAND PIANO-Taste oder gemäß Vorgehen unter "Wählen und Spielen einer Klangfarbe" (Seite G-5) eine andere Klangfarbe.

HINWEIS

- Klangfarbe BASS 1 oder BASS 2 ist nicht mit einer anderen Klangfarbe mischbar.
- Bei Aufnahme auf Spur 2 ist der Mischbetrieb nicht möglich.

Lautstärkebalance der beiden überlagerten Klangfarben abgleichen

Regeln Sie die Lautstärkebalance der einander überlagerten Klangfarben durch Drücken der unten gezeigten Tastaturtasten bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste.




 Zum Zurückstellen der Lautstärkebalance auf die Vorgabeeinstellung halten Sie bitte die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei beide Tasten gleichzeitig.

Verwenden von Effekten

Hall (Reverb): Lässt die Noten nachhallen.

Chorus : Verleiht den Noten zusätzliche Breite.

- Schalten Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit Tastaturtaste Reverb oder Chorus durch die verfügbaren Einstellungen.
 - Bei jedem Drücken der Tastaturtaste Reverb oder Chorus meldet das Digitalpiano wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt mit Pieptönen die gewählte Einstellung.



• Hall (Reverb)

Anzahl Pieptöne	Einstellung
1 (lang)	Aus (OFF) Zimmer
1 (lang) 1 (kurz)	Zimmer
2	Kleiner Saal
3	Großer Saal
4	Stadion
	1

• Chorus


Anzahl Pieptöne	Einstellung
1 (lang)	Aus (OFF)
1 (lang) 1 (kurz)	Leichter Chorus-Effekt
2	Mittelstarker Chorus-Effekt
3	Tiefer Chorus
4	Flanger (Zischeffekt)

■ Über DSP

DSP ermöglicht die digitale Erzeugung komplexer akustischer Effekte. Bei jedem Einschalten des Digitalpianos wird der DSP den einzelnen Klangfarben zugewiesen.

Benutzen der Digitalpiano-Pedale

Das Digitalpiano ist mit drei Pedalen ausgestattet: Dämpferpedal, Soft-Pedal und Sostenuto-Pedal



Pedalfunktionen

• Dämpferpedal

Durch Betätigen des Dämpferpedals beim Spielen klingen die gespielten Noten anhaltend nach.

• Wenn eine GRAND PIANO-Klangfarbe (CONCERT, MODERN, CLASSIC, MELLOW, BRIGHT) gewählt ist, bewirkt das Pedal ein Nachklingen (mit Dämpferresonanz) wie beim Dämpferpedal eines akustischen Konzertflügels. Auch Halbpedal-Bedienung (nicht ganz durchgetretenes Pedal) wird unterstützt.

• Soft-Pedal


Dieses Pedal bedämpft Noten, die nach dem Treten des Pedals auf der Tastatur gespielt werden, und lässt sie weicher klingen.

Sostenuto-Pedal


Auf Treten dieses Pedals werden nur die Noten der bei getretenem Pedal angeschlagenen Tasten gehalten, bis das Pedal wieder freigegeben wird.

Benutzen des Metronoms

- 1 Drücken Sie die Taste METRONOME.
 - Dies startet das Metronom.
 - Die Lampe über der SONG ►/■-Taste blinkt synchron zum Taktsignal des Metronoms.
- 2. Zum Ändern des Takts wählen Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste mit einer der METRONOME BEAT-Tasten die gewünschte Takteinstellung.



- Sie können für den Takt einen Taktwert von 0, 2, 3, 4, 5 oder 6 einstellen. Wenn Sie 0 einstellen, erhalten Sie durchgehend Klicks ohne das Läuten. Diese Einstellung ist günstig zum Üben mit konstantem Takt.
- 3. Stellen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit den TEMPO-Tasten einen Tempowert im Bereich von 20 bis 255 Schlägen pro Minute ein.



- Jedes Drücken einer der Tasten + und erhöht bzw. vermindert den Tempowert um 1.
- Sie können auch über die Werteingabetasten (0 bis 9) einen bestimmten dreistelligen Wert eingeben. Geben Sie dabei unbedingt alle drei Stellen ein.

Beispiel: Zum Eingeben von "96" bitte 0, 9, 6 drücken.

4 ■ Drücken Sie die METRONOME-Taste oder SONG ►/■-Taste zum Ausschalten des Metronoms.

HINWEIS

 Zum Zurückstellen der Tempoeinstellung auf das Vorgabetempo des aktuell gewählten Musikbibliothek-Stücks drücken Sie in Schritt 3 gleichzeitig die Tasten + und –. Drücken von + und – bei Aufnahme stellt den Tempowert auf 120 zurück.

Einstellen der Metronom-Lautstärke

Die nachstehende Einstellung kann jederzeit unabhängig davon vorgenommen werden, ob das Metronom wiedergegeben wird.

- Weisen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit den METRONOME VOLUME-Tasten einen Lautstärkewert im Bereich von 0 bis 42 an.
 - Näheres zur Benutzung der Tastaturtasten für Einstellungen siehe "Für Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur" auf Seite G-22.
 - Jedes Drücken der ▼- oder ▲-Taste erhöht bzw. vermindert den Metronom-Lautstärkewert um 1.


HINWEIS

• Zum Zurückstellen auf die Vorgabeeinstellung drücken Sie gleichzeitig ▼ und ▲.

Spielen eines Klavierduetts


Mit dem Duettmodus können Sie die Klaviertastatur in der Mitte auftrennen, damit zwei Personen im Duett spielen können.

Tastatur



Die linke und rechte Seite der Tastatur haben dann exakt den gleichen Umfang. Das linke Pedal wird zum Dämpferpedal für die linke Seite und das rechte Pedal zum Dämpferpedal für die rechte Seite.

Pedale



Der Duettmodus eignet sich hervorragend für den Unterricht, wobei z.B. der Lehrer auf der linken Seite und der Schüler denselben Song auf der rechten Seite spielt.

HINWEIS

- Nur das Dämpferpedal für die Tastatur der rechten Seite unterstützt Halbpedal-Bedienung.
- **1** Wählen Sie die für das Duett gewünschte Piano-Klangfarbe.

Beispiel: GRAND PIANO (MODERN)

2. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die METRONOME-Taste, um Duett ein- (Lampe leuchtet) und auszuschalten (Lampe erloschen).


WICHTIG!

• Bei Aufnahme kann der Duettmodus nicht verwendet werden (Seite G-15).


Ändern der Oktaven der Duett-Tastaturbereiche

Sie können die Bereiche der linken und rechten Tastatur in Oktaveneinheiten gegenüber der Vorgabeeinstellung abändern. Dies ist z.B. praktisch, falls der Bereich der Vorgabeeinstellung nicht ausreicht, wenn ein Spieler den Part der linken Hand und der andere den Part der rechten Hand spielt.

- 1 Drücken Sie bei gedrückt gehaltenen Tasten FUNCTION und METRONOME die Tastaturtaste für das, das auf C4 (mittleres C) des linken Tastaturbereichs liegen soll.
 - Dies lässt die C4 zugewiesene Note erklingen und ändert die Oktave der linken Tastatur.



Beispiel: Drücken der Tastaturtaste des am weitesten links liegenden Cs (C4) weist den unten gezeigten Bereich zu.




- 2. Drücken Sie bei gedrückt gehaltenen Tasten FUNCTION und METRONOME die Tastaturtaste für das, das auf C4 (mittleres C) des rechten Tastaturbereichs liegen soll.
 - Dies lässt die C4 zugewiesene Note erklingen und ändert die Oktave der rechten Tastatur.

HINWEIS

 Sie können die Tastaturen durch Verlassen und erneutes Aufrufen des Duettmodus auf die Bereiche der Vorgabeeinstellung zurückstellen.


Wiedergeben eines Songs



Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs

Das Digitalpiano besitzt eine Musikbibliothek mit 60 vorinstallierten Stücken. Sie können die 60 Stücke der Reihe nach von Anfang bis Ende abspielen lassen.

- 1 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener Taste FUNCTION die Taste SONG ►/■.
 - Dies startet den Demo-Wiederholbetrieb, bei dem alle vorinstallierten Stücke von 01 bis 60 fortlaufend der Reihe nach abgespielt werden.
 - Sie können während der Wiedergabe eines Songs auf der Tastatur mitspielen. Der Tastatur wird die Klangfarbe zugewiesen, die für den wiedergegebenen Song vorprogrammiert ist.
- 2. Zum Ändern der Demowiedergabe auf einen anderen Song geben Sie bitte bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste mit den SONG SELECT-Tasten eine Songnummer ein.



- Jedes Drücken der Taste + oder erhöht bzw. vermindert die Songnummer um 1.
- Sie können auch über die Werteingabetasten (0 bis 9) eine bestimmte zweistellige Songnummer eingeben. Geben Sie dabei unbedingt beide Stellen ein.

Beispiel: Zum Wählen von Song 08 geben Sie 0 und dann 8 ein.

3. Drücken Sie erneut die SONG ►/■-Taste, um die Wiedergabe der vorinstallierten Songs zu stoppen.

HINWEIS

 Außer dem oben beschriebenen Wählen eines Songs und Stoppen der Wiedergabe ist bei Demo-Wiedergabe keine Bedienung möglich.

Wiedergeben eines ausgewählten Musikbibliothek-Songs

Die Musikbibliothek enthält vorinstallierte Songs (01 bis 60) und Songs (61 bis 70), die von einem Computer aus im Speicher des Digitalpianos abgespeichert wurden*. Um einen dieser Song zu wählen und abzuspielen, gehen Sie bitte wie unten beschrieben vor.

- * Sie können Musikdaten aus dem Internet herunterladen und dann vom Computer an den Speicher des Digitalpianos übertragen. Näheres finden Sie unter "Übertragen von Songdaten mit einem Computer" auf Seite G-36.
- Schlagen Sie in der Songliste auf Seite A-1 die Songnummer des abzuspielenden Songs nach.
- 2. Halten Sie zum Anweisen eines Songs die FUNCTION-Taste gedrückt und geben Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten die Songnummer ein.
 - Näheres zum Ausführen dieses Schrittes finden Sie in den Hinweisen unter Schritt 2 des Vorgehens von "Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs" auf Seite G-12.
- 3. Drücken Sie die Taste SONG ►/■.
 - Damit startet die Wiedergabe des Songs.
- **4** Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie erneut **SONG** ►/■.
 - Die Wiedergabe stoppt automatisch, wenn das Ende des Songs erreicht ist.

HINWEIS

- Gleichzeitiges Drücken der Tastaturtasten + und stellt die Songnummer 01 ein.
- Sie können auch das Wiedergabetempo und die Lautstärke des Songs anpassen. Näheres finden Sie unter "Konfigurieren von Einstellungen über die Tastatur" auf Seite G-21.

Üben mit einem Song aus der Musikbibliothek

Sie können den Part der linken oder rechten Hand eines Songs abschalten und auf dem Piano mitspielen.

HINWEIS

• Die Musikbibliothek enthält eine Reihe von Duetten. Wenn ein Duett gewählt ist, können Sie den Ton des ersten Klavierparts (Primo) oder zweiten Klavierparts (Secondo) abschalten und mit dem Song mitspielen.

VORBEREITUNG

- Wählen Sie den zu übenden Song und stellen Sie das Tempo ein. Siehe "Konfigurieren von Einstellungen über die Tastatur" auf Seite G-21.
- Eine Reihe von Stücken enthalten Tempowechsel zur Erzeugung bestimmter musikalischer Effekte.
- Wählen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit der SONG RECORDER (L/R)-Taste den auszuschaltenden Part.
 - Das Drücken der Taste schaltet den betreffenden Part ein (Lampe leuchtet) bzw. aus (Lampe erloschen).



- 2. Drücken Sie die Taste SONG ►/■.
 - Dies startet die Wiedergabe ohne den in Schritt 1 ausgeschalteten Part.
- **3.** Spielen Sie den fehlenden Part auf der Tastatur.
- **4** Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie erneut **SONG** ►/■.

Wiedergeben von Audiodaten auf einem USB-Flash-Drive


Mit dem Digitalpiano können Sie Audiodaten (WAV-Dateien*) abspielen, die auf einem handelsüblichen USB-Flash-Drive gespeichert sind.

Näheres finden Sie unter "USB-Flash-Drive" auf Seite G-26.

* Linear-PCM, 16 Bit, 44,1 kHz, Stereo

VORBEREITUNG

- Bereiten Sie den USB-Flash-Drive mit den aufgezeichneten Daten auf dem Audiorecorder des Digitalpianos vor. Näheres finden Sie unter "Aufnehmen auf einem USB-Flash-Drive (Audiorecorder)" auf Seite G-18.
- Sie können auch mit einem Computer die abzuspielenden Audiodaten (WAV-Datei) auf dem USB-Flash-Drive speichern. Näheres finden Sie unter "Speichern von standardmäßigen Audiodaten (WAV-Dateien) auf einem USB-Flash-Drive" auf Seite G-26.
- Stecken Sie den USB-Flash-Drive mit den abzuspielenden Daten in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
- Drücken Sie die Taste AUDIO RECORDER. Bitte beachten Sie, dass Sie die Taste drücken und sofort wieder freigeben sollten. Halten Sie sie nicht gedrückt.
 - Dies lässt die beiden Anzeigelampen der SONG
 ▶/■-Taste aufleuchten.




- 2. Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe leuchtet.
- 3. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten den gewünschten Song.
 - Drücken der Plustaste (+) scrollt vorwärts durch die Songdateinamen (WAV01, WAV02 usw.). Drücken der Minustaste (-) scrollt rückwärts.
 - Sie können eine Datei auch direkt wählen, indem Sie mit den Nummerntasten (0 bis 9) der Tastatur ihre Nummer eingeben.
 - Das Digitalpiano piept, wenn der USB-Flash-Drive keine der eingegebenen Nummer zugehörige Datei enthält.
- **4** Drücken Sie die Tasten **AUDIO RECORDER** und **SONG** ►/■ gleichzeitig.
 - Damit startet die Wiedergabe des gewählten Songs.

5 Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie bitte die Taste SONG ►/■.

)

Aufnahme und Wiedergabe




Mit dem Songrecorder können Sie im eingebauten Songspeicher aufnehmen, was Sie auf dem Digitalpiano spielen. Wenn Sie einen handelsüblichen USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos stecken, erfolgt die Aufnahme und Wiedergabe von Audiodaten im bzw. aus dem USB-Flash-Drive (Audiorecorder).

Aufnehmen im integrierten Songspeicher (Songrecorder)

Spuren (Tracks)

Die Aufzeichnung von Daten erfolgt in so genannten Spuren (Tracks), wobei jeder Song zwei Spuren umfasst: Spur 1 und Spur 2. Sie können die Spuren separat aufnehmen und dann kombinieren, um sie als einen einzigen Song gemeinsam abzuspielen.



Speicherkapazität

- Sie können im Speicher des Digitalpianos circa 5.000 Noten speichern.
- Bei knapp gewordenem Speicherplatz beginnt die SONG RECORDER-Lampe schnell zu blinken.
- Die Aufnahme stopp automatisch, wenn die maximale Zahl der speicherbaren Noten überschritten ist.

Recorded Data

- Spiel auf der Tastatur
- Verwendete Klangfarbe
- Pedalbetätigungen
- Nachhall- und Chorus-Einstellungen (nur Spur 1)
- Tempo-Einstellung (nur Spur 1)
- Mischklang-Einstellung (nur Spur 1)
- Einstellung der Tastaturteilung (nur Spur 1)
- Oktavenverschiebung-Einstellung (nur Spur 1)

Speicherung der Aufnahmedaten

- Durch Starten einer neuen Aufnahme werden die zuvor im Speicher aufgenommenen Daten gelöscht.
- Falls während einer Aufnahme der Strom ausfällt, werden alle Daten der Spur mit der laufenden Aufnahme gelöscht.


WICHTIG!

 CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Gewähr für etwaige Schäden, entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Personen, die aus dem Verlust von Aufnahmedaten resultieren, die durch Fehlbetrieb, eine Reparatur oder andere Ursachen gelöscht worden sind.

G-15

Benutzen der SONG RECORDER-Taste

Mit der **SONG RECORDER**-Taste kann in der nachstehenden Reihenfolge durch die Aufnahmeoptionen geschaltet werden.



Aufnehmen auf einer bestimmten Songspur

Nach Aufnahme von einer Spur eines Songs kann die andere Spur bei gleichzeitiger Wiedergabe der Aufnahme auf der ersten Spur aufgenommen werden.

Drücken Sie zweimal die SONG RECORDER-Taste, damit deren Lampe blinkt.



 Die Lampe L beginnt zu blinken, was anzeigt, dass das Digitalpiano bereit für Aufnahme auf Spur 1 ist.



- Wählen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit der SONG RECORDER (L/R)-Taste die zu bespielende Spur.
 - Überzeugen Sie sich, dass die Anzeigelampe für die Aufnahmespur blinkt.

Spur 1: **L**-Lampe Spur 2: **R**-Lampe

Beispiel: Spur 1 gewählt



- **3.** Wählen Sie die Klangfarbe und Effekte (nur Spur 1), mit denen die Aufnahme erfolgen soll.
 - Klangfarbe (Seite G-5)
 - Effekte (Seite G-8)

HINWEIS

- Wenn während der Aufnahme das Metronom wiedergegeben werden soll, Takt und Tempo einstellen und dann die METRONOME-Taste drücken. Näheres finden Sie unter "Benutzen des Metronoms" auf Seite G-9.
- 4. Beginnen Sie auf der Tastatur zu spielen.
 - Die Aufnahme startet automatisch.
- **5** Drücken Sie zum Stoppen der Aufnahme die Taste **SONG** ►/■.
 - Dadurch wechseln die Lampen der SONG RECORDER-Taste und der bespielten Spur von Blinken auf konstantes Leuchten.
 - Zum Wiedergeben der gerade bespielten Spur drücken Sie die SONG ►/■-Taste.
- Wenn Sie die Aufnahme oder deren Wiedergabe beenden möchten, drücken Sie dazu die SONG RECORDER-Taste, damit die dazugehörige Lampe erlischt.


Aufnehmen auf einer Spur bei laufender Wiedergabe der anderen Spur

Drücken Sie die SONG RECORDER-Taste, damit deren Lampe leuchtet.



- 2. Wählen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit der SONG RECORDER (L/R)-Taste die beim Aufnehmen wiederzugebende Spur.
- **3.** Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe blinkt.
 - Die L-Lampe beginnt zu blinken.
- 4. Wählen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit der SONG RECORDER (L/R)-Taste die zu bespielende Spur.
 - Überzeugen Sie sich, dass die Anzeigelampe für die Aufnahmespur blinkt.

Beispiel: Abhören von Spur 1 bei Aufnahme auf Spur 2



- **5.** Wählen Sie die Klangfarbe und Effekte (nur Spur 1), die Sie für die Aufnahme verwenden möchten.
- 6 Drücken Sie die SONG ►/■-Taste oder spielen Sie etwas auf der Tastatur.
 - Dies startet die Wiedergabe der bespielten Spur und die Aufnahme auf der anderen Spur.
- 7 Drücken Sie zum Stoppen der Aufnahme die Taste SONG ►/■.

Wiedergabe aus dem Speicher des Digitalpianos

1. Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe leuchtet.



HINWEIS

- Wenn bereits beide Spuren eines Songs bespielt sind, können Sie, wenn Sie möchten, auch eine Spur ausschalten und nur die andere Spur wiedergeben.
- 2. Drücken Sie die Taste SONG ▶/■.
 - Dies startet die Wiedergabe des Songs und/oder der gewählten Spur.

HINWEIS

- Sie können während der Wiedergabe einer Spur das Tempo ändern.
- Drücken Sie erneut die **SONG** ▶/■-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

Löschen aufgenommener Daten

Nach dem folgenden Vorgehen kann eine einzelne Spur eines Songs getrennt gelöscht werden.


WICHTIG!

- Durch den nachstehenden Vorgang werden sämtliche Daten der gewählten Spur gelöscht. Bitte beachten Sie, dass die Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten im Speicher des Digitalpianos nicht mehr benötigen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
- 1 Drücken Sie zweimal die SONG RECORDER-Taste, damit deren Lampe blinkt.



- Wählen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste mit der SONG RECORDER (L/R)-Taste die zu löschende Spur.
- **3.** Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, bis deren Lampe leuchtet.
 - Die Lampe der in Schritt 2 dieses Vorgehens gewählten Spur beginnt zu blinken.

Beispiel: Wenn Spur 2 zum Löschen gewählt ist



- 4. Drücken Sie bitte erneut bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die SONG RECORDER-Taste.
 - Dies löscht die gewählte Spur und schaltet auf Wiedergabe-Bereitschaft.
 - Durch zweimaliges Drücken der SONG RECORDER-Taste, durch das deren Lampe erlischt, kann der Löschvorgang jederzeit abgebrochen werden.

HINWEIS

 Ab Schritt 3 ist nur noch die SONG RECORDER (L/R)-Taste des Digitalpianos verwendbar, bis der Löschvorgang in Schritt 4 konkret ausgeführt wird. Über andere Tasten ist keine Bedienung möglich.

Aufnehmen auf einem USB-Flash-Drive (Audiorecorder)

Was Sie auf dem Digitalpiano spielen, wird als Audiodaten (WAV-Dateien*) im USB-Flash-Drive aufgenommen. Wenn Sie zur Wiedergabe von Daten aus dem Songspeicher auf dem Digitalpiano mitspielen, wird Ihr Spiel auf der Tastatur zusammen mit der Wiedergabe aus dem Speicher im USB-Flash-Drive aufgezeichnet.

* Linear-PCM, 16 Bit, 44,1 kHz, Stereo

Aufnahmekapazität

- 99 Dateien (Nr. 01 bis Nr. 99)
- Maximal circa 25 Minuten Aufnahme pro Datei.

Aufgenommene Daten

- Alles, was Sie auf dem Digitalpiano spielen, wird aufgenommen.
- Getrenntes Aufnehmen einzelner Parts wird nicht unterstützt.

Speicherung der Aufnahmedaten

Jeder neuen Aufnahme von Audiodaten im USB-Flash-Drive wird automatisch ein neuer Dateiname zugewiesen, so dass bereits vorhandene Daten nicht überschrieben werden.


Aufnehmen des Spiels auf dem Digitalpiano (Audiorecorder)

VORBEREITUNG

- Der USB-Flash-Drive muss auf dem Digitalpiano formatiert werden, um ihn benutzen zu können.
 Näheres finden Sie unter "USB-Flash-Drive" auf Seite G-26.
- **1.** Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
 - Wenn Sie einen USB-Flash-Drive einstecken, muss das Digitalpiano den USB-Flash-Drive zunächst "mounten" (einhängen) und für den Datenaustausch vorbereiten. Bitte beachten Sie, dass der Digitalpiano-Betrieb momentan deaktiviert ist, während die Mountsequenz für den USB-Flash-Drive abläuft. Während der laufenden Mountsequenz blinken die L/R-Lampen des Digitalpianos. Es kann 10 oder 20 Sekunden oder auch länger dauern, bis ein USB-Flash-Drive gemountet ist. Versuchen Sie nicht, das Digitalpiano während einer laufenden Mountsequenz (bei blinkenden L/R-Lampen) zu bedienen. Ein USB-Flash-Drive muss bei jedem Anschließen an das Digitalpiano neu gemountet werden.

D

- Drücken Sie die Taste AUDIO RECORDER. Bitte beachten Sie, dass Sie die Taste drücken und sofort wieder freigeben sollten. Halten Sie sie nicht gedrückt.
 - Dies lässt die beiden Anzeigelampen der SONG
 ▶/■-Taste aufleuchten.



3. Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe leuchtet.




- 4. Beginnen Sie auf der Tastatur zu spielen.
 - Die Lampe der SONG RECORDER-Taste blinkt einoder zweimal, was anzeigt, dass die Aufnahme auf dem USB-Flash-Drive angelaufen ist.

HINWEIS

- Entnehmen Sie den USB-Flash-Drive nicht aus dem USB-Flash-Drive-Port, während die beiden SONG
 ▶/■-Lampen blinken oder leuchten. Anderenfalls wird die Aufnahme unterbrochen und die Daten können beschädigt werden.
- **5.** Drücken Sie zum Stoppen der Aufnahme die Taste **AUDIO RECORDER**.
 - Die beiden Lampen der SONG ▶/■-Taste blinken drei oder vier Mal gemeinsam, um mitzuteilen, dass die Audioaufnahme beendet ist. Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen möchten, führen Sie dazu die Bedienung von Schritt 4 unter "Aufnehmen des Spiels auf dem Digitalpiano (Audiorecorder)" (Seite G-18) aus. Wenn Sie die Aufnahme abspielen möchten, führen Sie dazu die Bedienung von Schritt 3 unter "Abspielen von Daten von einem USB-Flash-Drive" (Seite G-19) aus. Zum Stoppen des Audio-Aufnahme/Wiedergabe-Betriebs drücken Sie bitte die AUDIO RECORDER-Taste.

Aufnehmen des Spiels auf dem Digitalpiano bei laufender Wiedergabe aus dem Songspeicher (Audiorecorder)


- Drücken Sie die Taste AUDIO RECORDER. Bitte beachten Sie, dass Sie die Taste drücken und sofort wieder freigeben sollten. Halten Sie sie nicht gedrückt.
 - Dies lässt die beiden Anzeigelampen der SONG
 ▶/■-Taste aufleuchten.



2. Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe leuchtet.




3. Drücken Sie die Taste SONG ►/■.



- Damit startet die Wiedergabe des aktuellen Songspeicher-Inhalts. Spielen Sie auf dem Digitalpiano mit.
- **4.** Drücken Sie zum Stoppen der Aufnahme die Taste **AUDIO RECORDER**.
 - Die beiden Lampen der SONG ▶/■-Taste blinken drei oder vier Mal gemeinsam, um mitzuteilen, dass die Audioaufnahme beendet ist. Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen möchten, führen Sie dazu die Bedienung von Schritt 4 unter "Aufnehmen des Spiels auf dem Digitalpiano (Audiorecorder)" (Seite G-18) aus. Wenn Sie die Aufnahme abspielen möchten, führen Sie dazu die Bedienung von Schritt 3 unter "Abspielen von Daten von einem USB-Flash-Drive" (Seite G-19) aus. Zum Stoppen des Audio-Aufnahme/Wiedergabe-Betriebs drücken Sie bitte die AUDIO RECORDER-Taste.

Abspielen von Daten von einem USB-Flash-Drive

- Drücken Sie die Taste AUDIO RECORDER. Bitte beachten Sie, dass Sie die Taste drücken und sofort wieder freigeben sollten. Halten Sie sie nicht gedrückt.
 - Dies lässt die beiden Anzeigelampen der SONG
 ▶/■-Taste aufleuchten.



2. Drücken Sie die **SONG RECORDER**-Taste, damit deren Lampe leuchtet.



3 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener AUDIO RECORDER-Taste die SONG ▶/■-Taste.

• Damit startet die Wiedergabe des zuletzt aufgenommenen Songs.

Zum Wählen und Abspielen einer Datei

Halten Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten den gewünschten Song.

- Drücken Sie die Minus-Tastaturtaste (–), um in umgekehrter chronologischer Reihenfolge rückwärts durch die Songs zu scrollen.
- Drücken Sie die Plus-Tastaturtaste (+) zum Vorwärtsscrollen.
- Sie können auch mit den Nummerntasten (0 bis 9) der Tastatur eine zweistellige Dateinummer (01 bis 99) eingeben, um eine Datei direkt zu wählen (TAKE01.WAV, TAKE02.WAV usw.). Das Keyboard piept, wenn der USB-Flash-Drive keine der eingegebenen Nummer zugehörige Datei enthält.
- **4** Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie bitte die Taste **SONG** ►/■.

Löschen einer Audiodatei aus einem USB-Flash-Drive

Dateien können einzeln gelöscht werden.

WICHTIG!

- Durch den nachstehenden Vorgang werden sämtliche Daten der gewählten Spur gelöscht. Bitte beachten Sie, dass die Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten im Speicher des USB-Flash-Drives nicht mehr benötigen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
- 1 Drücken Sie die Taste AUDIO RECORDER. Bitte beachten Sie, dass Sie die Taste drücken und sofort wieder freigeben sollten. Halten Sie sie nicht gedrückt.
 - Dies lässt die beiden Anzeigelampen der SONG
 ▶/■-Taste aufleuchten.
- 2. Drücken Sie zweimal die SONG RECORDER-Taste, damit deren Lampe blinkt.




3. Wenn Sie die zuletzt aufgenommene Datei löschen möchten, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 4.

Zum Wählen und Löschen einer Datei

Halten Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten den gewünschten Song.

- Drücken Sie die Minus-Tastaturtaste (–), um in umgekehrter chronologischer Reihenfolge rückwärts durch die Songs zu scrollen.
- Drücken Sie die Plus-Tastaturtaste (+) zum Vorwärtsscrollen.
- Sie können auch mit den Nummerntasten (0 bis 9) der Tastatur eine zweistellige Dateinummer (01 bis 99) eingeben, um eine Datei direkt zu wählen (TAKE01.WAV, TAKE02.WAV usw.). Das Keyboard piept, wenn der USB-Flash-Drive keine der eingegebenen Nummer zugehörige Datei enthält.
- 4. Halten Sie die SONG RECORDER-Taste gedrückt, bis die beiden Lampen L und R blinken.




- 5. Drücken Sie bitte erneut bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die SONG RECORDER-Taste.
 - Wenn das Löschen der Datei beendet ist, wechselt das Digitalpiano in den Songrecorder-Wiedergabemodus.
 - Durch zweimaliges Drücken der SONG RECORDER-Taste, durch das deren Lampe erlischt, kann der Löschvorgang jederzeit abgebrochen werden.

HINWEIS

• Bei Aufnahme einer neuen Datei wird dieser automatisch die nächste neue Dateinummer in der Folge der auf dem USB-Flash-Drive gespeicherten Dateien zugewiesen, auch wenn eine vorherige Nummer nicht belegt ist (weil die Datei gelöscht wurde). Wenn ein USB-Flash-Drive z.B. bereits Dateien mit den Nummern 01, 02, 04, 07 und 08 enthält, erhält die nächste auf dem USB-Flash-Drive aufgenommene Datei die Dateinummer 09.

Konfigurieren von Einstellungen über die Tastatur




Außer dem Wählen von Klangfarben und Musikbibliothek-Titeln dient die **FUNCTION**-Taste in Kombination mit den Tastaturtasten auch zum Konfigurieren von Effekt-, Anschlagsdynamik- und anderen Einstellungen.

Einstellungen über die Tastatur vornehmen

- Schlagen Sie unter "Parameterliste" auf den Seiten G-23 - G-25 die vorzunehmende Einstellung nach und merken Sie sich die Einzelheiten.
- 2. Schlagen Sie unter "Für Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur" auf Seite G-22 die Lage der Tasten zum Konfigurieren der gewünschten Einstellungen nach.
- 3. Drücken Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die Tastaturtaste, der die gewünschte Einstellung zugeordnet ist.
 - Das Digitalpiano gibt einen Bestätigungston aus, nachdem es die Einstellung konfiguriert hat.

Beispiel: Absenken der eingestellten Transposition um einen Halbton



4 Geben Sie die **FUNCTION**-Taste wieder frei, um die Einstellung abzuschließen.



• Sie können das Digitalpiano so konfigurieren, dass in Schritt 3 kein Bestätigungston ausgegeben wird. Näheres siehe "[®] Bestätigungston" unter "Parameterliste" auf den Seiten G-23 bis G-25.

Bedienungsweisen für Einstellungen über die Tastatur

Beim Konfigurieren von Einstellungen mit den Tastaturtasten werden vier verschiedene Bedienungsweisen verwendet: Typ A, Typ B, Typ C und Typ D.

Typ A: Direkteingabe

Beispiel: Drücken der STRINGS-Tastaturtaste zum Wählen der Klangfarbe STRINGS 1.

Typ B: Anheben und Absenken einer Einstellung mit den Tastaturtasten + und − oder ▼ und ▲

- Durch Gedrückthalten einer Taste erhöht bzw. vermindert sich die Einstellung mit erhöhter Geschwindigkeit.
- Zum Zurückstellen auf die Vorgabeeinstellung drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.

Typ C: Eingabe von Werten mit den Zifferntasten (0 bis 9) Beispiel: Zum Eingeben von "120" bitte 1, 2, 0 drücken.

Typ D: Umschalten oder Weiterschalten von Einstellungen durch Drücken einer Tastaturtaste

- Wenn Sie eine Taste drücken, meldet das Digitalpiano durch Piepen, welche Einstellung gewählt wird.
- Ein langer Piepton gibt an, dass die betreffende Einstellung ausgeschaltet wird.


Beispiel: Wenn Hall ausgeschaltet ist und Sie zweimal die Tastaturtaste Reverb drücken, piept das Digitalpiano zweimal, was meldet, dass die Einstellung Kleiner Saal gewählt wurde.

HINWEIS

• Welche Bedienungsweise für die jeweilige Einstellung geeignet ist, finden Sie unter "Bedienungsweise" in der "Parameterliste" auf den Seiten G-23 - G-25.

Für Einstellungen verwendete Tasten der Tastatur

• Die Nummern ① bis ② entsprechen der Nummerierung unter "Parameterliste" auf den Seiten G-23 - G-25.



Parameterliste

■ Klangfarben

Parameter	Einstellungen	Bedienungs- weise (Seite G-21)	Beschreibung	Bemerkungen
⑦ Klangfarbenwahl	Siehe Seite G-5. Vorgabe: GRAND PIANO (CONCERT)	A	Weist der Tastatur eine Klangfarbe zu. (Seite G-5)	
® Hall (Reverb)	Aus (OFF), 1 bis 4 Vorgabe: 2	D	Stellt den Nachhall der Noten ein. (Seite G-8)	
Chorus	Aus (OFF), 1 bis 4 Vorgabe: 2	D	Stellt den Umfang der Notenverstimmung ein. (Seite G-8)	
⁽¹⁾ Brillanz	-3 bis 0 bis 3 Vorgabe: 0	В	Stellt die Brillanz der Noten ein. Drücken von [+] macht Noten heller und härter. Drücken von [-] macht Noten lieblicher und weicher.	Zum Zurückstellen der Einstellung auf ihre Anfangsvorgabe (0) drücken Sie [+] und [–] bitte gleichzeitig.
[®] Mischbalance	–24 bis 0 bis 24 Vorgabe: 0	В	Bestimmt die Lautstärkebalance zwischen der Haupt- und der Zumischklangfarbe. (Seite G-8)	

■ Song/Metronom

Parameter	Einstellungen	Bedienungs- weise (Seite G-21)	Beschreibung	Bemerkungen
⑤ Tempo (TEMPO)	20 bis 255 Vorgabe: 120	B (+/-) C (0 bis 9)	Legt das Tempo von Musikbibliothek-Songs, Metronom, Aufnahme und Wiedergabe usw. fest. (Seite G-9)	 Geben Sie beim Einstellen von Werten mit den Zifferntasten (0 bis 9) stets drei Stellen ein. Beispiel: Um 90 einzugeben, 0, 9, 0 drücken (Führungsnull erforderlich). Bei Aufnahme stellt gleichzeitiges Drücken von + und – den Wert 120 ein.
® Songwahl (SONG SELECT)	01 bis 70 Vorgabe: 01	B (+/-) C (0 bis 9)	Wählt ein Stück aus der Musikbibliothek. (Seite G-13)	 Geben Sie beim Einstellen von Werten mit den Zifferntasten (0 bis 9) stets beide Stellen ein. Beispiel: Um 8 einzugeben, 0, 8 drücken (Führungsnull erforderlich). Diese Einstellung kann bei laufender Aufnahme nicht geändert werden.
[®] Song-Lautstärke	00 bis 42 Vorgabe: 42	В	Stellt den Lautstärkepegel für Wiedergabe aus der Musikbibliothek ein.	Diese Einstellung kann bei laufender Aufnahme nicht geändert werden.
Metronomtakt (METRONOME BEAT)	0, 2, 3, 4, 5, 6 Vorgabe: 4	A	Legt die Zahl der Metronomschläge pro Takt fest. (Seite G-9)	Die Metronomtakt-Einstellung kann bei laufender Wiedergabe eines Musikbibliothek-Songs nicht geändert werden.
Metronom- Lautstärke	00 bis 42 Vorgabe: 36	В	Legt die Metronom-Lautstärke fest. (Seite G-10)	

■ Tastatur


Parameter	Einstellungen	Bedienungsweise (Seite G-21)	Beschreibung	Bemerkungen
① Keyboard- Tonhöhe (Transponierung)	–12 bis 0 bis 12 Vorgabe: 0	В	Erhöht bzw. senkt die Tonhöhe des Digitalpianos in Halbtonschritten.	 Die Tonhöhe kann nicht bei laufender Musikbibliothek- Wiedergabe oder im Duettmodus transponiert werden. Durch Anheben der Digitalpiano- Tonhöhe können sich Verzerrungen bei den obersten Noten des Bereichs ergeben.
© Keyboard- Stimmung (Tuning)	415,5 Hz bis 440,0 Hz bis 465,9 Hz Vorgabe: 440,0 Hz	В	Hebt bzw. senkt die Grundtonhöhe des Digitalpianos in 0,1-Hz- Schritten gegenüber der Standardtonhöhe A4 = 440,0 Hz.	Die Tonhöhe-Stimmung kann bei laufender Wiedergabe eines Musikbibliothek-Songs nicht geändert werden.
③ Oktavverschiebung	–2 bis 0 bis 2 Vorgabe: 0	В	Tastaturumfang in Oktavenschritten ändern.	 Sie können für die Parts der Haupt- und der Zumischklangfarbe getrennte Oktavverschiebungen einstellen. Für die Parts bei Tastaturteilung ist keine Oktavverschiebung einstellbar.
Temperierung Temperierungswahl Temperierungs- Basisnote	Temperierung: 00 bis 16 Basisnote: -, +, 0 bis 9 (C bis B) Vorgaben: Temperierung: 00 (gleichstufig) Basisnote: C	gedrückt.	Sie können die Skala (Temperierung) der Tastatur von der standardmäßigen gleichtemperierten Stimmung auf eine andere, für z.B. indische Musik, arabische Musik, klassische Stücke usw. geeignetere Skala umstellen.	<pre><temperierungen> 00: Gleichstufig / 01: Reines Dur / 02: Reines Moll / 03: Pythagoreisch / 04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister / 06: Mitteltönig / 07: Rast / 08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi <basisnoten> -: C / +: C♯ / 0: D / 1: E♭ / 2: E / 3: F / 4: F♯ / 5: G / 6: A♭ / 7: A / 8: B♭ / 9: B</basisnoten></temperierungen></pre>
Anschlagsdynamik (TOUCH RESPONSE)	Aus (OFF), 1 bis 3 Vorgabe: 2	A	Gibt die relative Stärke des Tastenanschlags vor. Einstellen eines kleineren Wertes ergibt ein leichteres Ansprechen für kraftvollen Sound.	

■ MIDI- und andere Einstellungen

Parameter	Einstellungen	Bedienungs- weise (Seite G-21)	Beschreibung	Bemerkungen
^(†) USB-Gerät- Modus	MIDI, Speicherung Vorgabe: MIDI		Wenn das Digitalpiano über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird, wechselt es automatisch in den MIDI-Modus. Wählen Sie Speicherung beim Speichern von Songdaten aus dem Recorderspeicher auf einem Computer und beim Laden von Computer-Songdaten in den Speicher des Digitalpianos. (Seite G-36)	 Wenn Speicherung für diese Einstellung gewählt ist, blinken die Lampen der Tasten GRAND PIANO (CONCERT, MODERN) und ELEC PIANO und alle anderen Lampen sind erloschen. Der Digitalpiano-Betrieb ist dabei vollständig deaktiviert. Die Tastaturtaste für den USB-Gerät- Modus dient zum Weiterschalten zwischen den MIDI- und Speichermodi.

Parameter	Einstellungen	Bedienungs- weise (Seite G-21)	Beschreibung	Bemerkungen	
① Sendekanal	01 bis 16 Vorgabe: 01	В	Legt einen der MIDI-Kanäle (1 bis 16) als den Sendekanal fest, der zum Senden von MIDI-Meldungen an externe Geräte verwendet wird.		
® Local Control	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Ein	D	Wählen von "Aus" für Local Control schaltet die Klangquelle des Digitalpianos aus, so dass beim Anschlagen einer Taste kein Ton erzeugt wird.	Die Local Control-Einstellung kann bei laufender Wiedergabe eines Musikbibliothek-Songs nicht geändert werden.	
[®] Bestätigungston	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Ein	D	Wählen von "Aus" deaktiviert die Ausgabe des Bestätigungstons beim Drücken einer Tastaturtaste mit gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste.	 Diese Einstellung wird auch nach Ausschalten des Digitalpianos beibehalten. Die Bestätigungston-Einstellung kann bei laufender Musikbibliothek- und Metronom-Wiedergabe sowie bei Aufnahme nicht geändert werden. 	
② Datensicherung	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	D	Wenn für diese Einstellung "Ein" gewählt ist, speichert das Digitalpiano die aktuellen Einstellungen* und stellt diese beim nächsten Einschalten wieder her. Wenn "Aus" gewählt ist, werden die Einstellungen* bei jedem Einschalten des Digitalpianos auf die Anfangsvorgaben zurückgestellt.	Die Datensicherung-Einstellung kann bei laufender Musikbibliothek- und Metronom-Wiedergabe, im Duettmodus und bei laufender Aufnahme nicht geändert werden.	
			*1Folgende Einstellungen werden nicht gespeichert. • Duettmodus • Musikstück-LR (Part) • Local Control *2Außer Bestätigungston-Ein/ Aus-Einstellung.		
Bedienungssperre	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	D	Wählen von "Ein" für diese Einstellung sperrt die Tasten (außer Taste 🖰 (POWER) und zum Entsperren benötigte Tasten) des Digitalpianos, so dass keine Bedienung möglich ist. Aktivieren Sie die Bedienungssperre, um vor Folgen einer unbeabsichtigten Tastenbetätigung geschützt zu sein.	Die Bedienungssperre-Einstellung kann bei laufender Musikbibliothek- und Metronom-Wiedergabe sowie bei Aufnahme nicht geändert werden.	
② USB-Flash-Drive- Modus	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	_	USB-Flash-Drive-Modus.		
3 Formatieren	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	_	Formatiert einen USB-Flash-Drive.		
Speichern	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	_	Speichert Daten auf einem USB-Flash-Drive.		
[®] Laden	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	_	Lädt Daten von einem USB-Flash-Drive in den Songspeicher des Digitalpiano		
²⁸ Löschen	Off (Aus), On (Ein) Vorgabe: Aus	_	Löscht USB-Flash-Drive-Daten.		

USB-Flash-Drive



Das Digitalpiano unterstützt die folgenden USB-Flash-Drive-Operationen.

- Formatieren des USB-Flash-Drives
- Datenspeicherung auf einem USB-Flash-Drive
 - Mit dem Songrecorder des Digitalpianos aufgenommene Songdaten werden auf einem USB-Flash-Drive als MIDI-Dateien (SMF-Format 0) aufgezeichnet.
 - Standardmäßige Audiodaten von einem Computer (WAV-Dateien) können ebenfalls auf einem USB-Flash-Drive gespeichert und auf dem Digitalpiano abgespielt werden.
 - Das Spiel auf dem Digitalpiano kann direkt auf einem USB-Flash-Drive aufgenommen werden.
 Näheres siehe "Aufnehmen auf einem USB-Flash-Drive (Audiorecorder)" (Seite G-18).
- Laden von Daten aus dem USB-Flash-Drive in den Speicher des Digitalpianos
 - Auf einem USB-Flash-Drive gespeicherte MIDI-Dateien und Dateien im CASIO-Format können in die Musikbibliothek (61 bis 70) des Digitalpianos geladen werden.
- Daten auf einem USB-Flash-Drive löschen
- Einfaches Abspielen von Songdaten aus einem USB-Flash-Drive

■ Datenformate und Kapazitäten für Speichern und Laden

	Beschreibung	Unterstützte Funktionen		
Datentyp	(Dateiname- Erweiterung)	Speichern auf USB- Flash- Drive	Laden aus USB- Flash- Drive	
Anwendersongs (Seite G-36)	Einer der folgenden Musikdatentypen 1. Daten im CASIO-Format (CM2) 2. Standard-MIDI- Dateien (MID) SMF-Format 0 oder 1	_	0	
Mit Songrecorder aufgenommene Songs (Seite G-15)	Mit diesem Digitalpiano aufgezeichnete Songdaten (MID)	<u></u> *	-	

* Können in eine Standard-MIDI-Datei (SMF-Format 0, Dateiname-Erweiterung .MID) konvertiert und gespeichert werden.

Speichern von standardmäßigen Audiodaten (WAV-Dateien) auf einem USB-Flash-Drive

Durch Aufnahme mit dem Audiorecorder des Digitalpianos wird ein Ordner mit dem Namen AUDIO auf dem USB-Flash-Drive erzeugt. WAV-Dateien werden im AUDIO-Ordner gespeichert, wobei ihnen automatisch Namen von TAKE01.WAV bis TAKE99.WAV zugewiesen werden. Sie können auch einen USB-Flash-Drive an einen Computer anschließen, die Namen von Dateien mit Audiodaten (WAV-Dateien) auf das Format "TAKEXX.WAV"* ändern und diese dann in den AUDIO-Ordner bewegen. Dadurch können sie auf dem Digitalpiano abgespielt werden.

* XX = 01 bis 99

G-26

Wichtige Hinweise zur Handhabung von USB-Flash-Drive und USB-Flash-Drive-Port

WICHTIG!

- Beachten Sie unbedingt die Hinweise und Vorsichtsmaßregeln in der Begleitdokumentation des USB-Flash-Drives.
- Vermeiden Sie die Verwendung des USB-Flash-Drives in den nachstehend genannten Fällen. Bei Vorliegen solcher Bedingungen können die Daten auf dem USB-Flash-Drive beschädigt werden.
 - Bereiche mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder korrosiven Gasen
 - Bereiche mit starker elektrostatischer Ladung oder digitalem Rauschen
- Entfernen Sie den USB-Flash-Drive nicht, solange dieser noch mit Daten beschrieben wird oder Daten von ihm geladen werden. Anderenfalls können die Daten auf dem USB-Flash-Drive und der USB-Flash-Drive-Port beschädigt werden.
- Stecken Sie nie etwas anderes als einen USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port. Dies könnte eine Beschädigung zur Folge haben.
- Ein USB-Flash-Drive kann bei sehr langer Benutzung warm werden. Dies ist normal und kein Hinweis auf ein Funktionsproblem.
- Wenn sich statische Elektrizität von Ihrer Hand oder einem USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port entlädt, kann dies eine Störung des Digitalpianos verursachen. Schalten Sie in solchen Fällen das Digitalpiano aus und anschließend wieder ein.

Uhrheberrechte

Ihnen ist gestattet, Aufnahmen für den eigenen Privatgebrauch zu verwenden. Ein vom Urheberrechtsinhaber nicht genehmigtes Vervielfältigen einer Audio- oder Musikformatdatei ist nach dem Urheberrecht und internationalen Abkommen streng verboten. Weiterhin ist es nach dem Urheberrecht und internationalen Abkommen streng verboten, solche Dateien im Internet Dritten verfügbar zu machen, unabhängig davon, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für eine etwaige nach dem Urheberrecht unrechtmäßige Benutzung dieses Digitalpianos.


Anschließen und Entfernen eines USB-Flash-Drives an das bzw. vom Digitalpiano

WICHTIG!

- Stecken Sie nie ein anderes Gerät als einen USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port.
- Wenn Sie einen USB-Flash-Drive einstecken, muss das Digitalpiano den USB-Flash-Drive zunächst "mounten" (einhängen) und für den Datenaustausch vorbereiten. Bitte beachten Sie, dass der Digitalpiano-Betrieb momentan deaktiviert ist, während die Mountsequenz für den USB-Flash-Drive abläuft. Während der laufenden Mountsequenz blinken die L/R-Lampen des Digitalpianos. Es kann 10 oder 20 Sekunden oder auch länger dauern, bis ein USB-Flash-Drive gemountet ist. Versuchen Sie nicht, das Digitalpiano während einer laufenden Mountsequenz (bei blinkenden L/R-Lampen) zu bedienen. Ein USB-Flash-Drive muss bei jedem Anschließen an das Digitalpiano neu gemountet werden.

■ Einsetzen eines USB-Flash-Drives

- Stecken Sie den USB-Flash-Drive wie unten in der Illustration gezeigt in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
 - Schieben Sie den USB-Flash-Drive vorsichtig bis zum Anschlag in den Port. Wenden Sie beim Einstecken des USB-Flash-Drives keine übermäßige Kraft auf.



■ Entfernen eines USB-Flash-Drives

1. Vergewissern Sie sich, dass kein Datenaustauschvorgang läuft, und ziehen Sie den USB-Flash-Drive dann geradlinig heraus.

Formatieren eines USB-Flash-Drives


WICHTIG!

- Ein USB-Flash-Drive muss auf dem Digitalpiano formatiert werden, um ihn erstmals benutzen zu können.
- Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren eines USB-Flash-Drives, dass auf diesem keine wichtigen Daten gespeichert sind.
- Die von diesem Digitalpiano vorgenommene Formatierung ist eine "Schnellformatierung". Wenn Sie alle Daten auf dem USB-Flash-Drive vollständig löschen möchten, formatieren Sie ihn bitte auf einem Computer oder anderen geeigneten Gerät.


<Unterstützte USB-Flash-Drives>

Dieses Digitalpiano unterstützt für FAT32 formatierte USB-Flash-Drives. Falls Ihr USB-Flash-Drive für ein anderes Dateisystem formatiert ist, formatieren Sie ihn bitte mit der Windows-Formatierfunktion auf FAT32 um. Verwenden Sie nicht die Schnellformatierung.

- Stecken Sie den zu formatierenden USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
- Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener
 FUNCTION-Taste die Tastaturtaste an, die dem USB-Flash-Drive-Modus zugeordnet ist.
 - Die L/R-Lampen beginnen zu blinken.




- **3.** Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste die Tastaturtaste für Formatieren.
 - Die Lampe der **SONG RECORDER**-Taste beginnt zu leuchten.



• Zum Abbrechen des Formatiervorgangs halten Sie bitte die **FUNCTION**-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für den USB-Flash-Drive-Modus.

4. Drücken Sie die Taste **SONG** ►/■.

- Dies startet die Formatierung.
- Wenn die Formatierung beendet ist, leuchten die L/R-Lampen und das Digitalpiano beendet den Formatierbetrieb.



HINWEIS


• Das Formatieren eines USB-Flash-Drives mit großer Kapazität kann mehrere Minuten dauern.

G-28


Speichern eines aufgenommenen Songs auf einem USB-Flash-Drive

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie Daten, die Sie auf dem Digitalpiano aufgenommen haben, als MIDI-Datei (SMF-Format 0) auf einen USB-Flash-Drive abspeichern.


- **1** Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
- 2. Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die Tastaturtaste an, die dem USB-Flash-Drive-Modus zugeordnet ist.
 - Die L/R-Lampen beginnen zu blinken.



- **3.** Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste die Tastaturtaste für Speichern.
 - Die Lampe der Taste **GRAND PIANO** (**CONCERT**) beginnt zu leuchten.




- Zum Beenden des Speichervorgangs halten Sie bitte die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für den USB-Flash-Drive-Modus.
- 4. Halten Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten eine Songnummer (61 bis 70).



 Das Digitalpiano gibt einen kurzen Piepton aus, wenn Sie eine korrekte Songnummer eingeben, und einen langen Piepton, wenn die Songnummer nicht korrekt ist.

5 Drücken Sie die Taste SONG ►/■.

- Dies startet den Datenspeichervorgang.
- Wenn der Speichervorgang beendet ist, erlöschen die L/R-Lampen, was anzeigt, dass der USB-Flash-Drive-Modus wieder geschlossen wurde.



■ Speicherorte für USB-Flash-Drive-Daten (Datei)

Das obige Vorgehen speichert Pianodaten in einem Ordner mit dem Namen MUSICLIB auf dem USB-Flash-Drive.


- Der MUSICLIB-Ordner wird automatisch beim Formatieren des USB-Flash-Drives auf dem Piano erzeugt (Seite G-28).
- Bitte beachten Sie, dass Dateien, die sich nicht im MUSICLIB-Ordner befinden, von diesem Digitalpiano nicht geladen oder gelöscht werden können.
- Der Ordner "MUSICLIB" enthält Unterordner mit Namen von "61" bis "70". Die Daten werden in dem Unterordner gespeichert, dessen Name der in Schritt 4 des obigen Vorgangs eingegebenen Songnummer entspricht.

Laden von Songdaten von einem USB-Flash-Drive in den Speicher des Digitalpianos


Nach dem nachstehenden Vorgehen können Sie Anwendersongdaten (Seite G-36) von einem USB-Flash-Drive in die Musikbibliothek (Songnummern 61 bis 70) des Digitalpianos laden. Danach können Sie den Anwendersong abspielen oder für Lektionen verwenden.

- 1 Kopieren Sie die zu ladende Datei auf dem Computer in einen der nummerierten Unterordner (61 bis 70) im Ordner "MUSICLIB" auf dem USB-Flash-Drive.
 - Die Nummern in den Namen der Unterordner entsprechen den Anwendersongnummern des Digitalpianos (61 bis 70).
- 2. Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.


- 3. Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die Tastaturtaste an, die dem USB-Flash-Drive-Modus zugeordnet ist.
 - Die L/R-Lampen beginnen zu blinken.



- **4.** Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste die Tastaturtaste für Laden.
 - Die Lampe der Taste **GRAND PIANO** (**MODERN**) beginnt zu leuchten.




 Zum Abbrechen des Ladevorgangs halten Sie bitte die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für den USB-Flash-Drive-Modus. 5. Halten Sie die FUNCTION-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten eine Songnummer (61 bis 70).



- Das Digitalpiano gibt einen kurzen Piepton aus, wenn Sie eine korrekte Songnummer eingeben, und einen langen Piepton, wenn die Songnummer nicht korrekt ist.
- Durch Wählen von Songnummer 00 werden die 10 Dateien von 61 bis 70 als Stapel in den Songspeicher des Digitalpianos geladen.

6 Drücken Sie die Taste SONG ►/■.


- Dies startet das Laden der Daten in den Anwendersong-Bereich der Musikbibliothek.
- Wenn das Laden beendet ist, erlöschen die L/R-Lampen, was anzeigt, dass der USB-Flash-Drive-Modus wieder geschlossen wurde.




Daten auf einem USB-Flash-Drive löschen

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie Songdaten löschen, die im Ordner "MUSICLIB" auf einem USB-Flash-Drive gespeichert sind.

- **1.** Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
- Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die Tastaturtaste an, die dem USB-Flash-Drive-Modus zugeordnet ist.
 - Die L/R-Lampen beginnen zu blinken.




- **3.** Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste die Tastaturtaste für Löschen.
 - Die Lampe der ELEC PIANO-Taste beginnt zu leuchten.



• Zum Beenden des Löschvorgangs halten Sie bitte die FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für den USB-Flash-Drive-Modus.


4. Halten Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt und wählen Sie dabei mit den SONG SELECT-Tastaturtasten eine Songnummer (61 bis 70).



 Das Digitalpiano gibt einen kurzen Piepton aus, wenn Sie eine korrekte Songnummer eingeben, und einen langen Piepton, wenn die Songnummer nicht korrekt ist.

5 Drücken Sie die Taste SONG ►/■.

- Damit startet das Löschen der gewählten Daten.
- Wenn der Löschvorgang beendet ist, erlöschen die L/ R-Lampen, was anzeigt, dass der USB-Flash-Drive-Modus wieder geschlossen wurde.



Einfache Wiedergabe eines Songs von einem USB-Flash-Drive

Das folgende Vorgehen ermöglicht das Abspielen eines Anwendersongs (Seite G-36), der auf einem USB-Flash-Drive gespeichert ist, ohne den Song dazu in den Musikbibliothekspeicher (Songnummern 61 bis 70) des Digitalpianos zu laden.

- Kopieren Sie die Daten, die Sie auf dem Digitalpiano abspielen möchten, auf dem Computer in den MUSICLIB-Ordner des USB-Flash-Drives.
 - Sie können unter den Songdaten im MUSICLIB-Ordner aus den ersten 99 Songs, die nach Dateinamen sortiert sind, einen beliebigen Song zur Wiedergabe auswählen.
- 2. Stecken Sie den USB-Flash-Drive in den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos.
- 3. Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die Tastaturtaste an, die dem USB-Flash-Drive-Modus zugeordnet ist.
 - Die L/R-Lampen beginnen zu blinken.
- **4** Drücken Sie die Taste **SONG** ►/■.
 - Damit startet die Wiedergabe der Songdaten.
 - Drücken Sie erneut die SONG ►/■-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Wenn Sie zu einem anderen Song wechseln möchten, halten Sie dazu bitte die FUNCTION-Taste gedrückt und wählen Sie dann mit den SONG SELECT-Tastaturtasten Plus (+) und Minus (–) den Song, den Sie hören möchten.
 - Drücken Sie die Taste (+) oder Minus (–), um durch die Songdatei-Namen zu scrollen.
 - Sie können auch über die Werteingabetasten (0 bis 9) eine bestimmte zweistellige Songnummer eingeben.

Beispiel: Zum Wählen von Song 08 geben Sie 0 und dann 8 ein.

6. Um die Funktion für USB-Flash-Drive-Songwiedergabe zu verlassen, halten Sie bitte die **FUNCTION**-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste für den USB-Flash-Drive-Modus.

Fehleranzeigen

Nachstehend ist gezeigt, wie die Lampen den Fehlertyp anzeigen, wenn durch ein Datenübertragungsproblem oder aus anderen Ursachen ein Fehler auftritt.

Lampen	Fehlertyp	Ursache	Abhilfe
AUDIO - SONO GRANOPIANO RECORDER METRONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO		 Der USB-Flash-Drive ist nicht an den USB-Flash-Drive-Port des Digitalpianos angeschlossen. Der USB-Flash-Drive wurde während eines 	 Stecken Sie den USB-Flash-Drive korrekt in den USB-Flash-Drive-Port. Entnehmen Sie den USB-Flash-Drive nicht,
FUNCTION DEMO DUET HAMMER STRING LID RESPONSE RESONANCE SIMULATOR		laufenden Betriebsvorgangs entnommen. 3. Der USB-Flash-Drive ist schreibgeschützt. 4. Der USB-Flash-Drive ist mit Virenschutz-	solange noch ein Betriebsvorgang läuft. 3. Entschützen Sie den USB-Flash-Drive. 4. Verwenden Sie einen USB-Flash-Drive ohne
		Software bestückt.	Virenschutz-Software.
AUDIO SONG RECORDER METRONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO FUNCTION DEMO L / R DUET NAMMER STRING LID RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	No File	Im Ordner "MUSICLIB" ist keine ladbare Datei oder im Ordner "AUDIO" keine abspielbare Datei.	Bewegen Sie die zu ladende Datei in den Ordner "MUSICLIB" oder die abzuspielende Datei in den Ordner "AUDIO" (Seiten G-26 und G-29).
AUDIO RECORDER FUNCTION DEMO AUDIO RECORDER METRONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO DUET RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	No Data	Sie versuchen, auf einem USB-Flash-Drive abzuspeichern, ohne dass zu speichernde Daten vorhanden sind.	Nehmen Sie etwas auf, bevor Sie zu speichern versuchen.
AUDIO RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER REFONSE RESONANCE SIMULATOR	Read Only	Der USB-Flash-Drive enthält bereits eine Nur- Lesen-Datei mit dem versuchten Namen.	 Ändern Sie den Namen uns speichern Sie dann die neuen Daten. Entfernen Sie bei der bereits vorhandenen USB-Flash-Drive-Datei das Nur-Lesen-Attribut und überschreiben Sie sie mit den neuen Daten. Verwenden Sie einen anderen USB-Flash-Drive.
AUDIO RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	Media Full	Der freie Speicherplatz auf dem USB-Flash-Drive reicht nicht aus.	Löschen Sie einige der Dateien auf dem USB- Flash-Drive, um Platz für neue Daten freizumachen (Seite G-31), oder verwenden Sie einen anderen USB-Flash-Drive.
AUDIO RECORDER RECORDER METRONOME CONCERT MODENN ELEC PIANO	File Full	Der USB-Flash-Drive enthält zu viele Dateien.	Löschen Sie einige der Dateien auf USB-Flash- Drive, um Platz für neue Daten freizumachen.
FUNCTION DEMO L/R DUET MAMMER STRING LID RESPONSE RESONANCE SIMULATOR		2. Im Ordner "AUDIO" befindet sich eine Datei mit dem Namen TAKE99.WAV.	2. Löschen Sie die WAV- Datei im Ordner "AUDIO".
AUDIO RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RECORDER RESORANO RECORDER RESORANO RESORA	Not SMF01	Sie haben versucht, Songdaten mit SMF- Format 2 abzuspielen.	Dieses Digitalpiano unterstützt nur die Wiedergabe der SMF- Formate 0 und 1.

G-33

Lampen	Fehlertyp	Ursache	Abhilfe
AUDIO CECORDER RECORDER METRONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO FUNCTION DEMO L / R D DUET HAMMER STRING LID RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	Size Over	Das Datenvolumen auf dem USB-Flash-Drive ist für Wiedergabe zu groß.	Die maximale Größe für das Abspielen von Songdatendateien mit diesem Digitalpiano beträgt 65 kByte.
AUDIO RECORDER RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	Wrong Data	 Die Daten auf dem USB-Flash-Drive sind beschädigt. Der USB-Flash-Drive enthält Daten, die von diesem Digitalpiano nicht unterstützt werden. 	_
AUDIO RECORDER RECORDER METRONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO DUET RESPONSE RESONANCE SIMULATOR	Convert	Der freie Platz im Speicher des Digitalpianos reicht zum Konvertieren eines Songrecorder-Songs in SMF-Daten und Speichern der Daten auf einem USB- Flash-Drive nicht aus.	Verringern Sie die Größe der Songdaten. Beispiel: Löschen Sie nicht mehr benötigte Spuren.
AUDIO SONG METONOME CONCERT MODERN ELEC PIANO FUNCTION DEMO L / R DUET HAMMER STRING LID RESPONSE RESONANCE SPMULATOR	Format	 Das Format des USB- Flash-Drives ist mit diesem Digitalpiano nicht kompatibel. Der USB-Flash-Drive ist beschädigt. 	 Formatieren Sie den USB-Flash-Drive auf dem Digitalpiano. Verwenden Sie einen anderen USB-Flash- Drive.
AUDIO CONCERT MODERN ELEC PIANO FUNCTION DEMO L / R DUET RESONANCE SIMULATOR	Media R/W	Der USB-Flash-Drive ist beschädigt.	Verwenden Sie einen anderen USB-Flash-Drive.

Anschließen an einen Computer

Sie können das Digitalpiano an einen Computer anschließen und MIDI-Daten zwischen den beiden Geräten austauschen. Sie können Wiedergabedaten vom Digitalpiano an handelsübliche Musiksoftware senden, die auf dem Computer läuft, oder MIDI-Daten vom Computer zur Wiedergabe an das Digitalpiano senden.

Mindestsystemanforderungen an den Computer

Nachstehend sind die Mindestanforderungen genannt, die das Computersystem für das Senden und Empfangen von MIDI-Daten erfüllen muss. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Computer diesen Bedingungen entspricht, bevor Sie das Digitalpiano anschließen.

• Betriebssystem

Windows® XP (SP2 oder später)*1

Windows Vista® *2

Windows® 7 *3

Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X, 10.7.X)

- *1: Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32 Bit)
- *2: Windows Vista (32 Bit)
- *3: Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)

• USB-Port

WICHTIG!


 Schließen Sie das Gerät auf keinen Fall an einen Computer an, der die obigen Bedingungen nicht erfüllt. Anderenfalls besteht die Möglichkeit, dass beim Computer Probleme auftreten.

Digitalpiano an den Computer anschließen

WICHTIG!

- Bitte befolgen Sie exakt die Schritte der nachstehenden Anleitung. Bei falscher Anschlussweise kann das Senden und Empfangen von Daten unmöglich sein.
- 1 Schalten Sie das Digitalpiano aus und starten Sie dann den Computer.
 - Starten Sie noch nicht die Musiksoftware auf dem Computer!

2. Schließen Sie den Computer nach dem Starten über ein handelsübliches USB-Kabel an das Digitalpiano an.



- 3. Schalten Sie das Digitalpiano ein.
 - Falls dies das erste Mal ist, dass Sie das Digitalpiano an den Computer anschließen, wird auf dem Computer automatisch die zum Senden und Empfangen erforderliche Treibersoftware installiert.
- 4. Starten Sie die im Handel erhältliche Musiksoftware auf dem Computer.
- Wählen Sie in den Einstellungen der Musiksoftware eine der folgenden Optionen als MIDI-Standardgerät.

CASIO USB-MIDI: (Für Windows Vista, Windows 7,

Mac OS X)

USB-Audiogerät : (Für Windows XP)

 Näheres zum Wählen des MIDI-Geräts finden Sie in der Benutzerdokumentation der verwendeten Musiksoftware.

WICHTIG!

 Bitte schalten Sie unbedingt das Digitalpiano ein, bevor Sie die Musiksoftware auf dem Computer starten.

HINWEIS

- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann, können Sie das USB-Kabel angeschlossen lassen, wenn Sie den Computer und/ oder das Digitalpiano ausschalten.
- Nähere Einzelheiten zu den technischen Daten und Anschlüssen im Zusammenhang mit dem Senden und Empfangen von MIDI-Daten mit diesem Digitalpiano finden Sie im neuesten Support-Info auf der Website unter der folgenden Adresse. http://world.casio.com/

MIDI verwenden

Was ist MIDI?

Die Abkürzung MIDI steht für "Musical Instrument Digital Interface" und ist die Bezeichnung eines weltweiten Standards für Digitalsignale und Verbinder, der es ermöglicht, zwischen Musikinstrumenten und Computern (Maschinen) verschiedener Hersteller Musikdaten auszutauschen.

HINWEIS

 Näheres zur MIDI-Implementation finden Sie auf der CASIO-Website unter: http://world.casio.com/.

Siehe "Sendekanal" und "Local Control" auf Seite G-24.


Übertragen von Songdaten mit einem Computer

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgehen ermöglichen das Übertragen von Recorder-Speicherdaten zur Speicherung an einen Computer und das Laden von Songs in den Anwendersong-Speicher (Musikbibliothek 61 bis 70).

WICHTIG!

- Ein Ausschalten des Digital-Pianos während des Speicherns oder Ladens von Daten kann zur Folge haben, dass alle aktuell im Speicher des Digitalpianos gespeicherten Daten (aufgenommene Songs usw.) gelöscht werden. Achten Sie daher darauf, dass während eines Speicher- oder Ladevorgangs nicht versehentlich der Strom ausgeschaltet wird. Wenn Daten gelöscht wurden, kann das Hochstarten des Digitalpianos beim nächsten Wiedereinschalten (Seite G-4) länger dauern als dies normalerweise der Fall ist.
- Führen Sie die Schritte 1 bis 3 der Anleitung unter "Digitalpiano an den Computer anschließen" auf Seite G-35 aus.


 Stellen Sie den USB-Gerät-Modus des Digitalpianos auf Speicherung.



- Schlagen Sie bei gedrückt gehaltener **FUNCTION**-Taste die Tastaturtaste für den USB-Gerät-Modus an.
- Nach dem Ändern dieser Einstellung blinken die Lampen der Tasten GRAND PIANO (CONCERT, MODERN) und ELEC PIANO und alle anderen Lampen sind erloschen.
- Näheres finden Sie unter "USB-Gerät-Modus" auf Seite G-24.
- 3. Nehmen Sie am Computer die zum Anzeigen der Computer-Speichergeräte erforderliche Bedienung vor.


Falls Ihr Computer unter diesem Betriebssystem läuft:	Tun Sie dies:
Windows XP	Doppelklicken Sie auf "Arbeitsplatz".
Windows Vista, Windows 7	Doppelklicken Sie auf "Computer".
Mac OS	Überspringen Sie Schritt 3 und doppelklicken Sie auf "PIANO" auf der Mac- Benutzeroberfläche.

• Der Speicher dieses Digitalpianos erscheint als "PIANO" unter "Geräte mit Wechselmedien".



4. Doppelklicken Sie auf "PIANO".

- "PIANO" enthält Ordner mit den Namen "MUSICLIB" und "RECORDER".
- Um vom Computer einen Anwendersong an das Digitalpiano zu übertragen, öffnen Sie bitte den Ordner "MUSICLIB" und legen Sie den Song in einem der nummerierten Unterordner (61 bis 70) ab. Jeder Unterordner entspricht einer Musikbibliothek-Nummer: Unterorder 61 z.B. entspricht Musikbibliothek 61.
- Die Daten im Ordner "RECORDER" sind Songs, die mit der Recorderfunktion des Digitalpianos aufgenommen wurden. Sie können Dateien aus dem Ordner "RECORDER" an einen anderen Ort auf dem Computer bewegen und aufgenommene Songdateien an das Digitalpiano zurückgeben, indem Sie sie in den Ordner "RECORDER" legen.



Datentyp	Ordnername	Dateiname und Erweiterung*
Anwendersongs	MUSICLIB	.MID: Daten in SMF- Format (Format 0/1) .CM2: Daten im CASIO Originalformat
Recorder- Speicherdaten	RECORDER	BIDREC01.CSR: Daten im CASIO Originalformat

* Bevor Sie mit einem Speicher- oder Ladevorgang beginnen, kontrollieren Sie bitte, dass die Dateinamenerweiterung den Angaben in dieser Spalte entspricht.

Bei Songs, die mit der Recorderfunktion des Digitalpianos aufgenommen wurden, ändern Sie bitte den Dateinamen auf einen Namen und eine Erweiterung aus dieser Spalte.

WICHTIG!

- Die Konfiguration der anfänglichen Vorgabe für Windows XP, Windows Vista und Windows 7 ist auf Ausblenden von Dateinamen-Erweiterungen eingestellt. Führen Sie auf dem Computer zum Anzeigen der Dateinamen-Erweiterungen die folgende Bedienung aus.
- Zum Anzeigen von Dateinamen-Erweiterungen unter Windows XP
- 1. Öffnen Sie den gewünschten Ordner.
- 2. Klicken Sie auf [Ordner-Optionen] im [Tools]-Menü.
- 3. Klicken Sie auf das Register [Ansicht]. Entfernen Sie in der Liste [Erweiterte Einstellungen] die Markierung neben [Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden].
- 4. Klicken Sie auf [OK].
- Zum Anzeigen von Dateinamen-Erweiterungen unter Windows Vista oder Windows 7
- 1. Öffnen Sie die Ordneroptionen durch Klicken auf [Start], [Systemsteuerung], [Darstellung und Anpassung] und dann [Ordneroptionen].
- Klicken Sie auf das Register [Ansicht]. Entfernen Sie in der Liste [Erweiterte Einstellungen] die Markierung des Kontrollkästchens von [Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden].
- 3. Klicken Sie auf [OK].

■ Zum Laden eines Songs in den Anwendersong-Speicher (Musikbibliothek 61 bis 70)

- 1. Öffnen Sie den Ordner MUSICLIB.
- 2. Kopieren Sie die Songdatei (.MID oder .CM2) in den nummerierten Unterordner (61 bis 70) mit der Nummer des Musikbibliothek-Orts, auf den der Song geladen werden soll.
 - Falls zwei Dateien mit den Dateinamenerweiterungen .MID und .CM2 im MUSICLIB-Ordner vorhanden sind, werden nur die Daten von .MID in den Anwendersong-Speicher geladen.

■ Zum Übertragen von Recorder-Speicherdaten zwischen dem Digitalpiano und dem Computer

Zum Übertragen der aktuellen Daten im Recorderspeicher des Digitalpianos kopieren Sie bitte die Inhalte des RECORDER-Ordners auf den Computer.

Zum Zurückgeben von zuvor auf dem Computer gespeicherten Recorderdaten in den Recorderspeicher kopieren Sie sie bitte in den RECORDER-Ordner zurück (was den aktuellen Inhalt des RECORDER-Ordners ersetzt).

- 5. Stellen Sie den USB-Gerät-Modus nach Ende des Dateikopierbetriebs wieder auf MIDI
 - Falls Sie einen Macintosh benutzen, führen Sie bitte den Auswerfvorgang aus (in den Papierkorb ziehen).
 - Drücken Sie bei gedrückt gehaltener FUNCTION-Taste die betreffende Tastaturtaste. Näheres finden Sie unter "USB-Gerät-Modus" auf Seite G-24.
 - Durch das Zurückstellen des USB-Gerät-Modus auf MIDI werden die Inhalte von MUSICLIB in den Anwendersong-Speicher und die Inhalte von RECORDER in den Recorderspeicher geladen.

WICHTIG!

 Ein Datenkonvertierungsfehler wird dadurch angezeigt, dass beide Lampen von Taste SONG
 ▶/■ sowie die Lampen der Tasten GRAND PIANO (CONCERT, MODERN) und ELEC PIANO leuchten und alle anderen Lampen erloschen sind.

Uhrheberrechte


Die Rechte der Urheber und Urheberrechtsinhaber von Musik, Bildern, Computerprogrammen, Datenbanken und anderen Daten sind durch das Urheberrecht geschützt. Es ist Ihnen nur gestattet, solche Werke für persönlichen und nicht gewerblichen Gebrauch zu kopieren. Jede zu anderen Zwecken erfolgende Vervielfältigung (einschließlich Konvertierung des Datenformats), Modifizierung, Übertragung von Reproduktionen, Verteilung über ein Netzwerk oder sonstiger vom Uhrheberrechtsinhaber nicht genehmigter Gebrauch kann Entschädigungsansprüche und eine strafrechtliche Verfolgung wegen Verletzung des Urheberrechts und der persönlichen Rechte des Urhebers zur Folge haben. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie urheberrechtlich geschützte Werke stets nur unter Beachtung der dafür gültigen Bestimmungen des Urheberrechts vervielfältigen oder anderweitig gebrauchen.

Vorbereitung

Montieren des Ständers

VORBEREITUNG

- Kontrollieren Sie bitte, ob alle unten gezeigten Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Das zur Montage benötigte Werkzeug ist bei diesem Ständer nicht enthalten. Es ist Ihnen überlassen, für die Montage einen großen Kreuzschlitzschraubenzieher (+) bereitzulegen.




WICHTIG!

- Verwenden Sie keine anderen als die mit dem Ständer mitgelieferten Schrauben. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass der Ständer und/oder das Digitalpiano beschädigt wird.
- Die Schrauben befinden sich in einem Plastikbeutel im Verpackungsmaterial.
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den örtlichen CASIO Kundendienst.

⚠ VORSICHT

- Der Ständer sollte von zwei Personen gemeinsam montiert werden.
- Der Ständer sollte auf ebenem Boden montiert werden.
- Entfernen Sie das Klebeband, mit dem die Tastaturabdeckung arretiert ist, nicht bevor die Montage beendet ist. Wenn das Klebeband entfernt wird, kann sich die Tastaturabdeckung während der Montage öffnen und schließen, wodurch die Gefahr besteht, sich die Hände oder Finger zu verletzen.
- Achten Sie darauf, sich beim Montieren nicht die Finger zwischen den Teilen einzuklemmen.
- Wenn Sie das Digitalpiano auf dem Boden ablegen, ist eine weiche Unterlage zu verwenden (Decke, Kissen o.ä.). Legen Sie das Digitalpiano nicht direkt auf den Boden.




HINWEIS


• Bitte gehen Sie beim Montieren des Ständers unbedingt gemäß Anleitung vor.

VORBEREITUNG


• Ziehen Sie das Pedaleinheitkabel aus der Pedaleinheit ©.



1 Entnehmen Sie die vier Schrauben (zwei an jedem Ende) aus der Rückplatte ©.




- 2. Befestigen Sie die Seitentafeln ® und ® an der Rückplatte ©. Sichern Sie die Seitentafeln ® und ® mit den in Schritt 1 entnommenen Schrauben an der Rückplatte ©.
 - Bringen Sie die Seitentafeln so an, dass die Rückplatte
 mit der Seite, in die die Stoßverbinder eingesetzt werden, zur Rückseite des Ständers gerichtet ist.
 - Wenn das Eindrehen einer Schraube in einen Stoßverbinder Schwierigkeiten bereitet, richten Sie den Stoßverbinder bitte durch Drehen mit einem Schraubenzieher passend aus.




3-1. Wenn Piano und Ständer nicht gegen eine Wand gestellt werden, müssen die Kippschutzlaschen am Boden der Seitentafeln (a) und (b) nach außen versetzt werden. Entfernen Sie die zwei Schrauben (eine auf der Außenseite jeder Seitentafel), mit denen die Laschen befestigt sind, und versetzen Sie die Laschen wie in der Illustration gezeigt nach außen. Bringen Sie nach dem Versetzen der Kippschutzlaschen wieder die Schrauben an, mit denen sie befestigt waren, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht ganz fest.


[Innenseite der Seitentafeln]



- 3-2. Wenn Piano und Ständer an einer Wand aufgestellt werden sollen, lösen Sie bitte die zwei Schrauben (eine auf der Außenseite jeder Seitentafel), mit denen die Laschen befestigt sind. Die Schrauben brauchen in diesem Falle nicht entfernt zu werden.
 - In diesem Falle brauchen die Schrauben nicht entfernt zu werden. Es genügt, sie zu lösen.




4. Setzen Sie die Stützwinkel ^(H) in den Spalt zwischen Kippschutzlasche und Seitentafel ein.







6. Setzen Sie die Pedaleinheit © auf die im obigen Schritt eingesetzten Stützwinkel ® auf.




7. Befestigen Sie die Halter ① an den beiden Enden der Pedaleinheit ⑤.




Sichern Sie mit den Schrauben ® die Halter © an der Pedaleinheit ®.




9. Ziehen Sie nach dem Einstellen der Position (Höhe) von Pedaleinheit © die im obigen Schritt 5 provisorisch angezogenen Schrauben fest.




- Sichern Sie die Rückplatte ® an der Rückplatte ®.
 - Drehen Sie die Schrauben 0 in die vier Löcher in der Rückplatte 0 ein.



11. Gehen Sie zur Vorderseite des Digitalpianos und ziehen Sie die unten in der Illustration gezeigten drei Schrauben ® zuverlässig fest.




- - Bitte beachten Sie, dass das Piano damit noch nicht am Ständer befestigt ist. Gehen Sie daher im Weiteren behutsam vor, damit das Piano nicht vom Ständer fällt.




WICHTIG!


 Kontrollieren Sie nach dem Aufsetzen des Pianos auf den Ständer, dass die Seiten des Pianos wie in der Illustration gezeigt mit den Seitentafeln des Ständers fluchten.




13. Befestigen Sie mit Schrauben ① die oben an den Seitentafeln ④ und ® befindlichen Halter am Boden des Pianos.




14. Vergewissern Sie sich, dass die sechs Schrauben, mit denen die Seitentafeln (a) und (b) befestigt sind, fest angezogen sind, und decken Sie die Köpfe der Schrauben mit Schraubenkappen (a) ab.



15. Decken Sie mit den beiden Schraubenkappen ① die Köpfe der in Schritt 8 festgezogenen Schrauben ab.




- 16. Bringen Sie den Kopfhörerhaken @ an.
 - (16-1) Setzen Sie den Kopfhörerhaken ® in die beiden Löcher im Boden des Pianos ein.
 - (16-2) Sichern Sie den Kopfhörerhaken mit der Schraube ®.




Anschließen des Kabels


- Richten Sie den Stecker des Kabels der Pedaleinheit wie unten in der Illustration gezeigt aus und schließen Sie ihn an die Pedalbuchse am Boden des Pianos an.
 - Schieben Sie den Stecker ganz bis zum Anschlag in die Buchse.
 - Sichern Sie das Pedalkabel mit den Clips ® an zwei Stellen an der Seitentafel ®.



2. Schließen Sie den Stecker des mit dem Digitalpiano mitgelieferten Netzadapters an die Gleichspannungsbuchse (DC 24V) an.




3. Schließen Sie das Netzkabel des mit dem Digitalpiano mitgelieferten Netzadapters wie unten in der Illustration gezeigt an eine Haushaltsnetzdose an.



Anbringen des Notenhalters

Bringen Sie den Notenhalter an, indem Sie ihn mit den Stiften in die Löcher oben auf dem Piano einsetzen.




Öffnen und Schließen des Pianodeckels

Wichtig!


- Benutzen Sie zum Öffnen und Schließen des Deckels beide Hände und achten Sie darauf, sich beim Schließen nicht die Finger einzuklemmen.
- Öffnen Sie den Deckel nicht zu weit. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Deckel und Digitalpiano beschädigt werden.
- Stellen Sie sich beim Öffnen oder Schließen des Deckels vor dem Digitalpiano auf die rechte Seite.

Deckel öffnen

1. Heben Sie den Deckel wie in der Illustration gezeigt an.




• Der Deckel besitzt einen Stützbügel (in der Illustration mit einem Sternchen ★ gekennzeichnet), der auf der Innenseite angebracht ist. Vergewissern Sie sich, dass der Stützbügel ganz aufgerichtet ist.



Deckel schließen

- 1. Heben Sie den Deckel behutsam an.
- 2. Drücken Sie den Stützbügel (*) mit den Fingern der linken Hand nach hinten und senken Sie den Deckel langsam und vorsichtig ab.



Netzdose

Das Digitalpiano ist für Versorgung aus einer normalen Haushaltssteckdose konstruiert. Schalten Sie das Digitalpiano bitte unbedingt aus, wenn es nicht benutzt wird.

Benutzen des Netzadapters

Verwenden Sie ausschließlich den mit diesem Digitalpiano mitgelieferten Netzadapter (JEITA-Norm mit vereinheitlichter Steckerpolarität). Der Gebrauch eines anderen Netzadapters könnte einen Defekt des Digitalpianos verursachen.

Vorgeschriebener Netzadapter: AD-E24250LW

• Schließen Sie den Netzadapter über das mitgelieferte Netzkabel an.

■ Über den mitgelieferten Netzadapter des Digitalpianos

Bitte beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln, um einer Beschädigung des Netzadapters und Netzkabels vorzubeugen.


- Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft am Kabel.
- Ziehen Sie nicht wiederholt am Kabel.
- Verdrehen Sie das Kabel nicht am Stecker oder Anschluss.
- Trennen Sie vor dem Bewegen des Digitalpianos unbedingt den Netzadapter von der Netzsteckdose.
- Sie können das Netzkabel in eine Schleife legen und bündeln, es darf aber nicht um den Netzadapter gewickelt werden.

WICHTIG!

- Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter dieses Digitalpianos auf keinen Fall an andere Geräte als dieses Piano an. Dies könnte eine Beschädigung zur Folge haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Digitalpiano ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzadapter anschließen oder abtrennen.
- Bei langem Gebrauch wird der Netzadapter fühlbar warm. Dies ist normal und kein Hinweis auf ein Funktionsproblem.
- Benutzen Sie den Netzadapter so, dass die Fläche mit dem Schild nach unten gerichtet ist. Wenn die Fläche mit dem Schild nach oben gerichtet ist, ist der Netzadapter anfällig für elektromagnetische Störausstrahlung.

Anschließen von Kopfhörern

Vorderseite



Schließen Sie im Fachhandel erhältliche Kopfhörer an die PHONES-Buchsen an. Durch Anschließen eines Kopfhörers an eine der PHONES-Buchsen wird die Wiedergabe über die Lautsprecher abgeschaltet, wodurch auch spät nachts geübt werden kann, ohne damit andere zu stören. Zum Schutz des eigenen Gehörs ist bei der Benutzung eines Kopfhörers darauf zu achten, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist.

HINWEIS

- Schieben Sie den Kopfhörerstecker jeweils bis zum Anschlag in die PHONES-Buchse. Bei nicht weit genug eingeschobener Klinke erfolgt die Wiedergabe nur über eine Seite des Kopfhörers.
- Wenn der Stecker eines Kopfhörers nicht in die PHONES-Buchsen passt, verwenden Sie bitte einen im Handel erhältlichen geeigneten Zwischenstecker.
- Ziehen Sie beim Abtrennen eines Kopfhörers, der über einen Zwischenstecker angeschlossen ist, bitte auch den Zwischenstecker ab. Anderenfalls bleiben die Lautsprecher bei der Wiedergabe stummgeschaltet.


Anschließen eines Audiogeräts oder Verstärkers

Sie können an das Digitalpiano ein Audiogerät oder einen Musikinstrument-Verstärker anschließen und den Ton über externe Lautsprecher wiedergeben lassen, was eine höhere Lautstärke und bessere Klangqualität ermöglicht.

WICHTIG!

- Das Digitalpiano optimiert die Tonausgabe automatisch für Wiedergabe über Kopfhörer (wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist) oder die eingebauten Lautsprecher (wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist). Dadurch verändert sich auch die Qualität der Tonausgabe über die LINE OUT R- und L/MONO-Buchsen des Digitalpianos.
- Vor dem Anschließen eines Geräts an das Digitalpiano ist stets die mit dem VOLUME-Regler die Lautstärke niedrig einzustellen. Nach dem Anschließen kann die Lautstärke wieder wunschgemäß eingestellt werden.
- Wenn Sie an das Digitalpiano ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie bitte unbedingt die dazugehörige Benutzerdokumentation.

An eine der LINE OUT-Buchsen des Digitalpianos



Anschließen an ein Audiogerät 0

Schließen Sie das externe Audiogerät über handelsübliche Kabel an die LINE OUT-Buchsen des Pianos an, wie dies in Abbildung • gezeigt ist. Die Buchse LINE OUT R gibt den Ton des rechten und Buchse LINE OUT L/MONO den Ton des linken Kanals aus. Bitte beschaffen Sie sich zum Anschließen an das Audiogerät im Fachhandel die in der Illustration gezeigten Anschlusskabel. Normalerweise ist bei dieser Konfiguration der Eingangswähler des Audiogeräts auf den Eingang (z.B. AUX IN) zu schalten, an den das Piano angeschlossen ist. Stellen Sie mit dem VOLUME-Regler des Pianos die Lautstärke ein.

Anschließen an einen Musikinstrument-Verstärker @

Schließen Sie den Verstärker über ein handelsübliches Anschlusskabel an eine der LINE OUT-Buchsen des Pianos an, wie dies in Abbildung ② gezeigt ist. Buchse LINE OUT R gibt den Ton des rechten und Buchse LINE OUT L/MONO den Ton des linken Kanals aus. Bei Anschluss nur an die LINE OUT L/MONO-Buchse wird ein Mischsignal beider Kanäle ausgegeben. Bitte beschaffen Sie sich zum Anschließen des Verstärkers im Fachhandel die in der Illustration gezeigten Anschlusskabel. Stellen Sie mit dem VOLUME-Regler des Pianos die Lautstärke ein.

WICHTIG!

 Schließen Sie bei Benutzung der LINE OUT-Buchsen bitte auch Kopfhörer an die PHONES-Buchsen an. Dies schaltet den LINE OUT-Ausgang auf die passende Klangqualität.

Mitgeliefertes und optionales Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Digitalpiano angegebene Zubehör. Bei Verwendung von nicht zulässigem Zubehör besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

HINWEIS

 Näheres über separat für dieses Produkt erhältliches Zubehör finden Sie im CASIO Katalog, der beim Fachhändler verfügbar ist, und auf der CASIO Website unter folgender Adresse (URL): http://world.casio.com/

Referenz

Störungsbeseitigung

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Kein Ton beim Spielen auf der	1. Der VOLUME -Regler ist auf "MIN"	Verstellen Sie den VOLUME-Regler gegen NANGE	ℱ G-6
Tastatur.	gestellt. 2. An eine der PHONES -Buchsen ist ein Kopfhörer- oder Zwischenstecker angeschlossen.	"MAX". 2. Ziehen Sie alle Stecker aus den PHONES-Buchsen.	☞ G-45
	3. MIDI Local Control ist ausgeschaltet.	3. Schalten Sie Local Control ein.	☞ G-25
Tonhöhe des Digitalpianos stimmt nicht.	Die Tonhöhe des Digitalpianos ist nicht auf "440,0 Hz" eingestellt.	Ändern Sie die Tonhöhe-Einstellung auf "440,0 Hz" oder schalten Sie das Digitalpiano aus und wieder ein.	ℱ G-24
	Das Digitalpiano ist nicht korrekt gestimmt.	Passen Sie die Stimmung des Digitalpianos an oder schalten Sie es aus und dann wieder ein.	ℱ G-24
	3. Oktavverschiebung aktiviert.	3. Ändern Sie die Oktavverschiebung auf 0.	ℱ G-24
	4. Sie verwenden eine nicht standardmäßige Temperierung.	Ändern Sie die eingestellte Temperierung auf "00: Gleichstufig", was der heute üblichen Standard-Stimmung entspricht.	☞ G-24
Die Pedalbetätigung hat keinen Effekt.	Das Kabel der Pedaleinheit ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Kabel richtig an.	ℱ G-43
Klangfarben und/oder Effekte sind nicht normal. Das Problem ist auch nach Ausund Wiedereinschalten nicht behoben. Beispiel: Die Stärke einer Note bleibt unverändert, auch wenn der Tastendruck variiert wird.	Die Funktion für "Datensicherung" ist eingeschaltet.	Schalten Sie "Datensicherung" aus. Schalten Sie dann den Strom aus und wieder ein.	ℱ G-25
Nach dem Anschließen des	_	Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel	ℱ G-35
Digitalpianos an den Computer keine Datenübertragung möglich.		an Digitalpiano und Computer angeschlossen ist und dass das richtige Gerät in den Einstellungen der Musiksoftware des Computers gewählt ist.	
		Schalten Sie das Digitalpiano aus und schließen Sie die Musiksoftware auf dem Computer. Schalten Sie das Digitalpiano dann wieder ein und starten Sie die Musiksoftware auf dem Computer neu.	
Speichern oder Laden von Daten auf bzw. von einem USB- Flash-Drive nicht möglich.	_	Siehe "Fehleranzeigen".	ℱ G-33
Es dauert lange, bis das Digitalpiano nach dem Einschalten benutzbar ist.	Die Daten im Speicher des Digitalpianos sind korrumpiert, weil das letzte Ausschalten des Pianos während einer laufenden Datenübertragung mit dem Computer erfolgt ist. In solchen Fällen führt das Digitalpiano beim nächsten Einschalten einen Speicher- Formatiervorgang durch. Während der laufenden Formatierung ist keine andere Bedienung möglich.	Die Speicherformatierung nach dem Einschalten nimmt etwa 20 Sekunden in Anspruch. Warten Sie, bis der Formatiervorgang beendet ist. Bitte vermeiden Sie möglichst, das Digitalpiano auszuschalten, solange noch eine Datenübertragung mit einem Computer läuft.	ℱ G-36
Klangfarbe und Lautstärke		ung des digitalen Samplings* und kein Anzeichen	für
klingen etwas unterschiedlich je nachdem, wo auf der	Fehlbetrieb. * Im unteren, mittleren und oberen Ton	bereich des Original-Musikinstruments werden mu	ıltinle
Tastatur gespielt wird.		ich zwischen den Tonbereichen eine sehr geringe	
Beim Drücken einer Taste		er Erzeugung von mehreren Parts bei Verwendun	
wird die aktuell erzeugte Note momentan unterbrochen oder		/iedergabe eines vorprogrammierten Songs und be en Bedingungen eine Taste gedrückt wird, ändert s	
die angelegten Effekte verändern sich etwas.		mierte Effekteinstellung, wodurch Noten momentar	

Technische Daten

Modell	AP-850BK/PX-850BN/PX-850WE
Tastatur	Piano-Tastatur mit 88 Tasten (mit Anschlagsdynamik)
Max. Polyphonie	256 Noten
Klangfarben	18Mischklangfarbe (außer Bassklangfarben)Tastaturteilung (Bassklangfarben nur unterer Bereich)
Effekte	Brillanz (–3 bis 0 bis 3), Hall (4 Typen), Chorus (4 Typen), DSP, Dämpferresonanz, Hammeranschlag, Saitenresonanz, Deckelsimulator, Key-Off-Simulator
Metronom	Schläge pro Takt: 0, 2, 3, 4, 5, 6Tempobereich: 20 bis 255
Duett	Anpassbarer Tonbereich (–1 bis 2 Oktaven)
Musikbibliothek	 Anzahl Songs: 60, Anwendersongs: 10 (Bis zu circa 90 KB pro Song, circa 900 KB für 10 Songs)* * Bezogen auf 1 KB = 1024 Byte, 1 MB = 1024² Byte Song-Lautstärke: Regelbar Part Ein/Aus: L, R
Songrecorder	 Funktionen: Echtzeit-Aufnahme, Wiedergabe Anzahl Songs: 1 Anzahl Spuren: 2 Kapazität: Circa 5.000 Noten gesamt Aufnahmedatenschutz: Eingebauter Flash-Speicher
Audiorecorder	 Echtzeit-Aufnahme und Wiedergabe mit USB-Flash-Drive* * Linear-PCM, 16 Bit, 44,1 kHz, Stereo-Format .WAV Songs: 99 Dateien Maximal circa 25 Minuten Aufnahme pro Datei.
Pedale	Dämpfer (mit Halbpedaleffekt), Soft, Sostenuto
Andere Funktionen	 Anschlagwahl: 3 Typen, Aus Transponierfunktion: 2 Oktaven (-12 bis 0 bis 12) Stimmfunktion: 415,5 Hz bis 440,0 Hz bis 465,9 Hz (variabel) Temperierung Oktavverschiebung Bedienungssperre
MIDI	16-fach multitimbral (Receive)
USB-Flash-Drive	SMF-Wiedergabe, Datenspeicherung, Laden von Daten, USB-Flash-Drive-Formatierung, Löschen von Daten, Wiedergabe von Audiodaten
Ein-/Ausgänge	PHONES-Buchsen: Stereo-Klinkenbuchsen × 2 Spannungsversorgung: 24V Gleichspannung LINE OUT R, L/MONO-Buchsen: Klinkenbuchsen × 2 Ausgangsimpedanz: 2,3 kΩ Ausgangsspannung: 1,8V (effektiv) max. USB-Port: Typ B USB-Flash-Drive-Port: Typ A Pedalbuchse
Lautsprecher	 Pedaibucrise φ 12 cm × 2 + φ 5 cm × 2 (Ausgang 20 W + 20 W)
Stromversorgung	 W 12 cm × 2 + ψ 5 cm × 2 (Ausgang 20 W + 20 W) Netzadapter: AD-E24250LW Ausschaltautomatik: Circa 4 Stunden nach der letzten Bedienung. Die Ausschaltautomatik ist deaktivierbar.
Leistungsaufnahme	24 V 20 W
Abmessungen	Digitalpiano und Ständer: 136,7 (W) × 29,9 (T) × 83,7 (H) cm

[•] Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vorsichtsmaßregeln zur Benutzung

Bitte lesen und beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln zur Benutzung des Gerätes.

■ Ort

Vermeiden Sie bei der Aufstellung die folgenden Orte.

- Orte mit direkter Sonnenbestrahlung und hoher Feuchtigkeit
- Orte mit übermäßigen Temperaturen
- Nahe an Radios, Fernsehgeräten, Videorecordern oder Empfängern
 Die obigen Geräte verursachen keine

Funktionsprobleme dieses Gerätes, es können aber durch dieses Gerät Ton- und Bildstörungen bei anderen in der Nähe befindlichen Geräten auftreten.

■ Pflege durch den Benutzer

- Verwenden Sie niemals Benzin, Alkohol, Verdünner oder andere chemische Mittel zum Reinigen dieses Gerätes.
- Wischen Sie das Gerät und die Tastatur zum Reinigen mit einem weichen Tuch ab, das in einer milden, neutralen Reinigungsmittellösung angefeuchtet wurde. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen gründlich aus.

■ Mitgeliefertes und optionales Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Gerät angegebene Zubehör. Bei Verwendung von nicht zulässigem Zubehör besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

■ Schweißlinien

Im Finish des Gehäuses sind möglicherweise Linien erkennbar. Dies sind sogenannte "Schweißlinien", die aus dem Kunststoffformprozess zurückbleiben. Es handelt sich nicht um Risse oder Kratzer.

■ Musikinstrument-Etikette

Bitte nehmen Sie stets Rücksicht auf Ihre Umgebung, wenn Sie dieses Gerät benutzen. Besonders wenn Sie spät nachts noch spielen, denken Sie bitte daran, die Lautstärke so weit zurückzunehmen, dass andere nicht gestört werden. Weitere Maßnahmen für das Spielen zu später Stunde sind, das Fenster zu schließen und einen Kopfhörer zu benutzen.

- Eine Vervielfältigung des Inhalts dieser Bedienungsanleitung, vollständig oder teilweise, ist untersagt. Eine von CASIO nicht genehmigte Verwendung von Inhalten dieser Bedienungsanleitung für andere Zwecke als den eigenen persönlichen Gebrauch ist durch das Urheberrecht untersagt.
- CASIO IST NICHT HAFTBAR FÜR ETWAIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF, SCHÄDEN DURCH GEWINNAUSFALL, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER DEN VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER NICHTBENUTZBARKEIT DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ODER DES PRODUKTS ERGEBEN KÖNNTEN, AUCH WENN CASIO AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST.
- Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung bleiben ohne vorausgehende Ankündigung vorbehalten.

■ Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Netzadapters

- Verwenden Sie eine gut zugängliche Netzsteckdose, damit problemlos der Netzadapter abgetrennt werden kann, wenn eine Störung auftreten oder dies anderweitig erforderlich sein sollte.
- Der Netzadapter ist ausschließlich für die Benutzung in Gebäuden bestimmt. Benutzen Sie ihn nicht an Orten, an denen er Spritzwasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte. Stellen Sie auf den Netzadapter keine Flüssigkeit enthaltenden Behälter wie Blumenvasen.
- Lagern Sie den Netzadapter an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Netzadapter in einem offenen, gut belüfteten Bereich.
- Bedecken Sie den Netzadapter nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen oder ähnlichen anderen Gegenständen.
- Trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose, wenn das Digitalpiano über lange Zeit nicht benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht, denn Netzadapter selbst zu reparieren oder in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Netzadapters

Temperatur: 0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % rel. Luftfeuchte

• Ausgangspolarität: 🔷 🕒 🕀

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Netzadapters

Modell: AD-E24250LW

- 1. Lesen Sie diese Anleitungen.
- 2. Halten Sie diese Anleitungen zur Hand.
- 3. Beachten Sie alle Warnungen.
- 4. Befolgen Sie alle Anleitungen.
- 5. Benutzen Sie das Produkt nicht in Wassernähe.
- 6. Zum Reinigen nur ein trockenes Tuch verwenden.
- 7. Nicht nahe an Heizkörpern, Heißluftauslässen, Öfen und anderen Wärmequellen (einschließlich Verstärker) aufstellen.
- 8. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller genannten Anbaugeräte und Zubehörteile.
- 9. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Kundendienstpersonal ausführen. In den folgenden Fällen ist Wartung erforderlich: Wenn das Produkt beschädigt ist, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit auf das Produkt verschüttet wurde, wenn ein Fremdkörper in das Produkt eingedrungen ist, wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Produkt nicht normal funktioniert, wenn das Produkt fallen gelassen wurde.
- 10. Setzen Sie das Produkt keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus. Stellen oder legen Sie keine Flüssigkeit enthaltenden Objekte auf das Produkt.
- 11. Stellen Sie sicher, dass die elektrische Last die Angaben auf dem Schild nicht überschreitet.
- 12. Stellen Sie sicher, dass der umgebende Bereich trocken ist, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen.
- 13. Sorgen Sie dafür, dass das Produkt richtig ausgerichtet ist.
- 14. Ziehen Sie bei Gewittern und vor längerer Nichtbenutzung des Gerätes den Netzstecker.
- 15. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen des Produkts nicht blockiert werden. Installieren Sie das Produkt gemäß Anleitung des Herstellers.
- 16. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keinen Tritten ausgesetzt ist und nicht geknickt wird, insbesondere nahe an Steckern und Steckdosen oder am Austritt aus dem Produkt.
- 17. Der Netzadapter sollte an eine möglichst nahe am Produkt befindliche Netzdose angeschlossen werden, damit in Notfällen sofort der Stecker gezogen werden kann.

Das unten gezeigte Symbol warnt davor, dass im Gehäuse des Produkts nicht isolierte gefährliche Spannungen vorliegen, durch die für den Benutzer Stromschlaggefahr bestehen kann.



Das unten gezeigte Symbol verweist auf das Vorhandensein wichtiger Anleitungen zu Betrieb und Wartung (Instandhaltung) in der Begleitdokumentation des Produkts.



Anhang

Klangfarbenliste

Klangfarbenname	Programmwechsel	Bankwahl MSB
GRAND PIANO CONCERT	0	0
GRAND PIANO MODERN	0	1
GRAND PIANO CLASSIC	0	2
GRAND PIANO MELLOW	0	3
GRAND PIANO BRIGHT	0	4
ELEC PIANO	4	0
FM E.PIANO	5	0
60'S E.PIANO	4	1
HARPSICHORD	6	0
VIBRAPHONE	11	0
STRINGS 1	49	0
STRINGS 2	48	0
PIPE ORGAN	19	0
JAZZ ORGAN	17	0
ELEC ORGAN 1	16	0
ELEC ORGAN 2	16	1
BASS (LOWER) 1	32	0
BASS (LOWER) 2	32	1

Songliste

Nr.	Songname
01	Nocturne Op.9-2
02	Fantaisie-Impromptu Op.66
03	Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu"
04	Étude Op.10-5 "Black Keys"
05	Étude Op.10-12 "Revolutionary"
06	Étude Op.25-9 "Butterflies"
07	Prélude Op.28-7
08	Valse Op.64-1 "Petit Chien"
09	Valse Op.64-2
10	Moments Musicaux 3
11	Impromptu Op.90-2
12	1 1 1
13	Marche Militaire 1 (Duet)
	Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14	Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15	Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16	Träumerei [Kinderszenen]
17	Tambourin
18	Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]
19	Inventio 1 BWV 772
20	Inventio 8 BWV 779
21	Inventio 13 BWV 784
22	Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23	Le Coucou
24	Gavotte
25	Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26	Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27	Sonate K.545 1st Mov.
28	Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March"
29	Rondo K.485
30	Für Elise
31	Marcia alla Turca
32	Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov.
33	Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov.
34	Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov.
35	Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov.
36	Rhapsodie 2
37	Waltz Op.39-15 (Duet)
38	Liebesträume 3
39	Blumenlied
40	La Prière d'une Vierge
41	Csikos Post
42	Humoresque Op.101-7
43	Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44	Sicilienne Op.78
45	Berceuse [Dolly] (Duet)
46	Arabesque 1
47	La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48	Passepied [Suite bergamasque]
49	Gymnopédie 1
50	Je Te Veux
51	Salut d'Amour
52	The Entertainer
53	Maple Leaf Rag
54	L'arabesque [25 Etüden Op.100]
55	La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56	Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57	Le retour [25 Etüden Op.100]
58	La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59	No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60	No.26 [Études de Mécanisme Op.849]

Model PX-850

MIDI Implementation Chart

Version: 1.0

			зр.				
Remarks			*1: Hängt von der Klangfarbe ab.				Bank select Modulation Portamento Time Data entry LSB, MSB*2 Volume Pan Supression DSP Parameter(**2 DSP Parameter(**2 DSP Parameter(**2 DSP Parameter(**2 DSP Parameter(**2 DSP Parameter(**2) DSP Parameter(**2) DSP Parameter(**2) Damper Portamento Switch Sostenuto Sostenuto
Recognized	1 - 16 1 - 16	Mode 3 X *****	0 - 127 0 - 127*1	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, O 8nH v = 0 - 127	×o	0	00000000000000
Transmitted	1 - 16	Mode 3 X X ***	0 - 127 *****	O 9nH v = 1 - 127 O 8nH v = 0 - 127	××	×	0×××0×××××0×00
Function	Default Changed	Default Messages Altered	True voice	Note ON Note OFF	Key's Ch's	er	0. 8.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
	Basic Channel	Mode	Note Number	Velocity	After Touch	Pitch Bender	Control

	76 77 78 88 88 88 88 94 100, 101 120	*******0*0**0	0000000000000	Vibrato rate Vibrato delath Vibrato delath Vibrato delaty Vibrato delaty DSP Parameters*2 D
Program Change	:True #	** O * *	O 0 - 127	
System Exclusive	usive	0	0	۲ *
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	***	×××	
System Real Time	: Clock : Commands	00	××	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	×o××	×oo×	
Remarks		*2: Nähere Details siehe MIDI-Imple	*2: Nähere Details siehe MIDI-Implementation auf <u>http://world.casio.com/</u>	7
Mode 1: OM Mode 3: OM	Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY	Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO		O : Yes X : No



Die Recycling-Marke zeigt an, dass die Verpackung den Umweltschutzbestimmungen in Deutschland entspricht.

CASIO_®

C MA1212-D Printed in China

